

CMF 120, CMF 160, CMT 120, CMT 160

Inverter Wärmepumpen

Planungshilfe und Installationshandbuch Anleitung für den Fachmann







Inhalt

| Sicherheitshinweise | 4 |
|---|-------|
| Umweltschutz und Recycling | 5 |
| Gewährleistung | 5 |
| Pflege und Wartung | 5 |
| Vorübergehende Außerbetriebnahme | 5 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 6 |
| Wärmepumpe allgemein und Auslegung | 6-10 |
| Gerätevarianten | 11-12 |
| Montageanweisung | 13-19 |
| Hydraulischer Anschluss | 20 |
| Korrosionsschutz | 21 |
| Elektrischer Anschluss | 22-25 |
| Anschluss der Kältemittelleitungen | 26 |
| Kältetechnische Inbetriebnahme | 27 |
| Bedienpanel | 28 |
| Hinweise zur Inbetriebnahme / WP Manager | 29 |
| WP Manager Multitalent PLUS (Wärmemengenzähler) | 30 |
| Störungsbeseitigung und Kundendienst | 31-33 |
| Geräteabmessungen | 34-36 |
| Anschlussplan Klemmbelegung / Stromlaufpläne | 37-46 |
| Kennlinien Heizleistung und COP | 47-52 |
| Pumpenkennlinien und Schalldruckpegel | 53 |
| Schall-Leistungspegel | 54-55 |
| Jahresarbeitszahlen (n. VDI 4650) | 56-57 |
| Technische Daten | 58 |
| Gerätedarstellung und Ersatzteillisten | 59-64 |
| Konformitätserklärung | 65 |
| Begriffe allgemein | 66-67 |





Vor Inbetriebnahme / Verwendung der Geräte ist diese Originalinstallationsanleitung sorgfältig zu lesen! Diese Anleitung ist Bestandteil des Gerätes und muss immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes, bzw. am Gerät aufbewahrt werden.

Änderungen bleiben uns vorbehalten; für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung!

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes die Betriebsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält nützliche Tips, Hinweise V sowie Warnhinweise zur Gefahrenabwendung von Personen und Sachgütern . Die Mißachtung der Anleitung kann zu einer Gefährdung von Personen, der Umwelt und der Anlage und somit zum Verlust möglicher Ansprüche führen.

- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sowie das Kältemitteldatenblatt in der Nähe der Geräte auf.
- Die Aufstellung und Installation der Geräte und Komponenten darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Aufstellung, Anschluß und Betrieb der Geräte und Komponenten müssen innerhalb der Einsatz- und Betriebsbedingungen gemäß der Anleitung erfolgen und den geltenden regionalen Vorschriften entsprechen.
- Die Geräte zum mobilen Einsatz sind auf geeigneten Untergründen betriebssicher und senkrecht aufzustellen. Geräte für den stationären Betrieb sind nur in fest installiertem Zustand zu betreiben.
- Umbau oder Veränderung der von REMKO gelieferten Geräte oder Komponenten sind nicht zulässig und können Fehlfunktionen verursachen.
- Die Geräte und Komponenten dürfen nicht in Bereichen mit erhöhter Beschädigungsgefahr betrieben werden. Die Mindestfreiräume sind einzuhalten.

- Die elektrische Spannungsversorgung ist auf die Anforderungen der Geräte anzupassen.
- Die Betriebssicherheit der Geräte und Komponenten ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung und im komplett montiertem Zustand gewährleistet. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht verändert oder überbrückt werden.
- Die Bedienung von Geräten oder Komponenten mit augenfälligen Mängeln oder Beschädigungen ist zu unterlassen.
- Alle Gehäuseteile und Geräteöffnungen, z.B. Luftein- und -austrittsöffnungen, müssen frei von fremden Gegenständen, Flüssigkeiten oder Gasen sein.
- Die Geräte und Komponenten erfordern einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu entzündlichen, explosiven, brennbaren, aggressiven und verschmutzten Bereichen oder Atmosphären.
- Bei der Berührung bestimmter Geräteteile oder Komponenten kann es zu Verbrennungen oder Verletzungen kommen.
- Installation, Reparaturen und Wartungen dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal, Sichtkontrollen und Reinigungen können vom Betreiber im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.
- Bei der Installation, Reparatur, Wartung oder Reinigung der Geräte sind durch geeignete Maßnahmen Vorkehrungen zu treffen, um von dem Gerät ausgehende Gefahren für Personen auszuschließen.

- Die Geräte oder Komponenten sind keiner mechanischen Belastung, extremer Feuchtigkeit und direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Wenn im Innenmodul Kältemittel ausgetreten ist, muss der Raum vor der erneuten Inbetriebnahme gelüftet werden. Sonst besteht Erstickungsgefahr.
- Ausgelöste Sicherungen dürfen nur durch baugleiche ersetzt werden.
- Die Geräte sind mindestens einmal jährlich durch einen Fachkundigen zu überprüfen.
- Bei Mängeln, die die Betriebssicherheit der Geräte gefährden, ist deren Betrieb einzustellen.
- Die Befestigung der Geräte darf nur an den werkseitig vorgesehenen Punkten erfolgen. Die Geräte dürfen nur an tragfähigen Konstruktionen oder Wänden oder auf Böden befestigt bzw. aufgestellt werden.
- Die Geräte dürfen nur an tragfähigen Konstruktionen oder Wänden befestigt werden bzw. auf tragfähigen Böden gestellt werden.
- Verordnungen wie die Landesbauordnung und das Wasserhaushaltsgesetz sind einzuhalten.





Entsorgung der Verpackung

Alle Produkte werden für den Transport sorgfältig in umweltfreundlichen Materialien verpackt. Leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Abfallverminderung und Erhaltung von Rohstoffen und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial daher nur bei entsprechenden Sammelstellen.



Entsorgung der Geräte und Komponenten

Bei der Fertigung der Geräte und Komponenten werden ausschließlich recycelbare Materialien verwendet.

Tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie sicherstellen, dass Geräte oder Komponenten (z.B. Batterien) nicht im Hausmüll sondern nur auf umweltverträgliche Weise nach den regional gültigen Vorschriften, z.B. durch autorisierte Fachbetriebe der Entsorgung und Wiederverwertung oder z.B. kommunale Sammelstellen entsorgt werden.

Gewährleistung

Voraussetzungen für eventuelle Gewährleistungsansprüche sind, dass der Besteller oder sein Abnehmer im zeitlichen Zusammenhang mit Verkauf und Inbetriebnahme die dem Gerät beigefügte "Gewährleistungsurkunde" vollständig ausgefüllt an die REMKO GmbH & Co. KG zurückgesandt hat. Die Gewährleistungsbedingungen sind in den "Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen" aufgeführt. Darüber hinaus können nur zwischen den Vertragspartnern Sondervereinbarungen getroffen werden. Infolge dessen wenden Sie sich bitte erst an Ihren direkten Vertragspartner.

Pflege und Wartung

Die regelmäßige Pflege und Wartung gewährleisten einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer der Wärmepumpenanlage.

Pflege

- Das Innen- und Außenmodul müssen frei von Verschmutzung, Bewuchs und sonstigen Ablagerungen gehalten werden.
- Das Gerät ist mit einem angefeuchteten Tuch zu reinigen. Dabei dürfen keine scharfen, schabenden oder lösungsmittelhaltigen Reiniger benutzt werden. Es ist auch der Einsatz eines starken Wasserstrahls zu vermeiden.
- Mindestens einmal im Jahr sollten die Lamellen des Außenmoduls gereinigt werden.

Wartung

Der Abschluss eines Wartungsvertrags mit jährlichem Wartungsintervall mit einer entsprechenden Fachfirma ist für die gesetzlich vorgeschriebene Dichtheitsprüfung erforderlich.

HINWEIS

Da die Kältemittelfüllmenge 3kg überschreitet, muss eine jährliche Dichtigkeitskontrolle des Kältekreislaufs durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden. Grundsätzlich sollte eine Heizungsanlage jährlich gewartet werden. Wir empfehlen deshalb den Abschluss eines Wartungsvertrages, der die Dichtheitsprüfung mit beinhaltet.

Vorübergehende Außerbetriebnahme

Soll die Heizungsanlage während einer längeren Zeit (z.B. Urlaub) nicht heizen, darf die Anlage dennoch nicht spannungslos geschaltet werden!

- Während der vorübergehenden Außerbetriebnahme muss die Anlage in die Betriebsart "Bereitschaft" versetzt werden.
- Es können für die Dauer einer Abwesenheit Heizzeiten programmiert werden.
- Soll die Außerbetriebnahme wieder beendet werden, muss in die vorherige Betriebsart wieder zurückgestellt werden.
- Das Ändern der Betriebsart ist im Wärmepumpenmanager-Handbuch im entsprechenden Kapitel beschrieben.

HINWEIS

In der Betriebsart "Bereitschaft" ist die Wärmepumpe im Stand by Betrieb.
Es wird nur die Frostschutzfunktion der gesamten Anlage aktiviert.

⚠ ACHTUNG

Vor allen Arbeiten an den Geräten muss die Spannungsversorgung unterbrochen werden und gegen Wiedereinschalten gesichert sein! Beachten Sie, dass mehrere Einspeisungen (Stromkreise) im Innenmodul zusammengeführt sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte sind je nach Ausführung und Ausrüstung ausschließlich als Wärmepumpe zum Abkühlen bzw. Erwärmen des Betriebsmediums Wasser innerhalb eines geschlossenen Mediumkreises vorgesehen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Bedienungs- und Installationsanweisung und die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

Wärmepumpe allgemein

Wirtschaftliches und umweltbewusstes Heizen

Die Verbrennung fossiler Energieträger zur Energieversorgung hat schwerwiegende Folgen für die Umwelt. Auch auf Grund der begrenzten Vorräte an Öl und Gas und dadurch gestiegener Kosten ist ein hoher Anteil fossiler Energieträger zur Energieversorgung problematisch. Viele Menschen denken heute beim Thema Heizen sowohl wirtschaftlich, als auch umweltbewusst.

Das lässt sich beides miteinander mit Nutzung der Wärmepumpentechnik verbinden. Diese nutzt die Energie, die in Luft, Wasser und Erdreich permanent vorhanden ist und wandelt sie durch Aufnahme von elektrischer Energie in brauchbare Heizwärme um.

Für eine Wärmemenge von 4kWh müssen aber nur etwa 1kWh Strom aufgenommen werden. Den Rest stellt die Umwelt kostenlos zur Verfügung.

Wärmequelle


Es gibt drei wesentliche Wärmequellen, denen Wärmepumpen Energie entziehen können. Das sind Luft, Erdreich und Grundwasser. Die Luft-Wärmepumpen besitzen den Vorteil, dass die Quelle Luft überall unbegrenzt vorhanden ist und kostenlos erschlossen werden kann. Ein Nachteil ist, dass die Außenluft dann am kältesten ist, wenn der Heizwärmebedarf am größten ist.

Sole-Wärmepumpen entziehen dem Erdreich Energie. Das geschieht über Rohrschlangen, die in ca. 1m Tiefe verlegt sind oder mittels Tiefenbohrung. Nachteilig ist der große Flächenbedarf für die Rohrschlangen oder der hohe Preis für die Bohrung. Auch ist eine dauerhafte Abkühlung des Erdreichs möglich.

Wasser-Wärmepumpen benötigen zwei Brunnen zur Wärmegewinnung aus dem Grundwasser, einen Saugbrunnen und einen Sickerbrunnen. Die Erschließung dieser Quelle ist nicht überall möglich, teuer und genehmigungspflichtig.

Argumente für die Inverter-Wärmepumpen von REMKO

- Niedrigere Heizkosten gegenüber Öl und Gas
- Wärmepumpen leisten einen Beitrag zum Umweltschutz
- Geringerer CO₂ -Ausstoß gegenüber Öl- oder Gasheizungen
- Alle Modelle können sowohl Heizen als auch Kühlen
- Niedriges Geräuschniveau des Außenmoduls
- Flexible Aufstellung durch Splitbauform
- Kaum Wartungskosten



 $^{^{\}star}$ Das Verhältnis kann je nach Außentemperatur und Betriebsbedingungen variieren.



Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das über ein Arbeitsmedium Umgebungswärme bei geringen Temperaturen aufnimmt und dorthin transportiert, wo sie sinnvoll zum Heizen genutzt werden kann. Wärmepumpen arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie ein Kühlschrank. Der Unterschied ist, dass bei Wärmepumpen das "Abfallprodukt" des Kühlschranks, die Wärme, das Ziel ist.

Der Kältekreislauf besteht aus den Hauptkomponenten Verdampfer, Kompressor, Verflüssiger und Expansionsventil.

Im Lamellenverdampfer verdampft das Kältemittel bei niedrigem Druck auch bei niedrigen Wärmequellentemperaturen durch Aufnahme von Umgebungsenergie. Im Kompressor wird das Kältemittel unter Aufwendung elektrischer Energie durch Verdichtung auf ein höheres Druck- und dadurch auch Temperaturniveau gebracht.

Danach gelangt das heiße Kältemittelgas in den Verflüssiger, einen Plattenwärmetauscher. Hier kondensiert das Heißgas unter Wärmeabgabe an das Heizsystem.

Das flüssige Kältemittel wird nun in einem Drosselorgan, dem Expansionsventil, entspannt und dabei abgekühlt. Danach strömt das Kältemittel wieder in den Verdampfer und der Kreislauf ist geschlossen.

Zur Regelung wird ein Wärmepumpenmanager eingesetzt, der neben allen Sicherheitsfunktionen den autarken Betrieb sicherstellt.
Zum Wasserkreislauf im Innenmodul gehören bei der Serie CMF eine Ladepumpe, Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger, Sicherheitsventil, Manometer, Füll- und Entleerungsventil, automatischer Entlüfter und Flusswächter.

Die Serie CMT besitzt darüber hinaus ein 3-Wege-Umschaltventil und einen Pufferspeicher.

Als Zubehör sind Wand- und Bodenkonsolen, Kondensatwanne, Kondensatwannenheizung, 3-Wege Umschaltventil, Überstromventil und zusätzliche Fühler erhältlich.

Betriebsweisen der Wärmepumpe

Wärmepumpen können in verschiedenen Betriebsarten arbeiten.

Monovalent

Die Wärmepumpe ist das ganze Jahr über alleiniger Wärmeerzeuger des Gebäudes.

Diese Betriebsart ist besonders für Heizungsanlagen mit niedrigen Vorlauftemperaturen geeignet und wird hauptsächlich in Verbindung mit Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen angewandt.

Monoenergetisch


Die Wärmepumpe hat zur Spitzenlastabdeckung eine E-Heizung. Die Wärmpumpe deckt den Großteil der benötigten Heizleistung ab. Nur an wenigen Tagen im Jahr, bei sehr kalten Außentemperaturen, schaltet sich bei Bedarf eine Elektro-Zusatzheizung ein und unterstützt die Wärmepumpe.

Bivalent parallel

Die Wärmepumpe liefert bis zu einer festgelegten Außentemperatur die gesamte Heizwärme. Sinkt die Außentemperatur unter diesen Wert, schaltet sich ein zweiter Wärmeerzeuger zu und unterstützt die Wärmepumpe.

Hierbei wird unterschieden zwischen alternativem Betrieb mit Öl- oder Gasheizung und regenerativem Betrieb mit Solarenergie oder Holzheizung.

Diese Betriebsart ist für alle Heizungssyteme möglich.



Auslegung

Für die Auslegung und Dimensionierung einer Heizungsanlage ist eine genaue Berechnung der Heizlast des Gebäudes nach EN 12831 erforderlich.

Überschlägig kann der Wärmebedarf an Hand des Baujahres und des Gebäudetyps ermittelt werden. Nebenstehende Tabelle gibt die ungefähre spezifische Heizlast für einige Gebäudetypen an. Multipliziert mit der zu beheizenden Fläche ergibt sich die benötigte Leistung der Heizungsanlage.

Bei einer genauen Berechnung müssen verschiedene Dinge bestimmt werden.

Der Transmissionswärmebedarf, der Lüftungswärmebedarf und ein Zuschlag für die Brauchwasserbereitung ergeben in der Summe die Heizleistung, den die Heizungsanlage maximal bereitstellen muss.

Für die Bestimmung des Transmissionswärmebedarfs werden die Flächen von Fußboden, Außenwänden Fenstern, Türen und Dach benötigt. Ebenfalls erforderlich sind Angaben über die verwendeten Materialen, die unterschiedliche Wärmedurchgangskoeffizienten (den so genannten U-Wert) bedeuten. Erforderlich ist auch die Raumtemperatur und die Normaußentemperatur, die niedrigste Außentemperatur, die im Durchschnitt in einem Jahr erreicht wird.

Die Gleichung zur Bestimmung des Transmissionswärmebedarfs ist Q=Å Ü (t_R-T_A) und muss für alle Raumumschließungsflächen einzeln berechnet werden.

Der Lüftungswärmebedarf berücksichtigt, wie oft die aufgewärmte Raumluft gegen kalte Außenluft ausgetauscht wird. Es werden neben der Raum- und der Normaußentemperatur auch das Raumvo-

| Gebäudetyp | spezifische Heizleistung in W/m² |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Passivenergiehaus | 10 |
| Niedrigenergiehaus Baujahr 2002 | 40 |
| nach Wärmeschutzverordnung 1995 | 60 |
| neuer Bestand Baujahr etwa 1984 | 80 |
| teilsanierter Altbau vor 1977 | 100 |
| unsanierter Altbau vor 1977 | 200 |


lumen V, die Luftwechselzahl n und die spezifische Wärmekapazität c von Luft benötigt. Die Gleichung lautet:

$$Q=V \times n \times c (t_R-t_A)$$

Ein überschlägiger Zuschlag für die Brauchwasserbereitung pro Person beträgt gemäß VDI 2067: 0,2 kW.

Für ein Auslegungsbeispiel wurde ein Wohnhaus mit 150 m² Wohnfläche und einem Wärmebedarf von 100 W/m² gewählt. Es wohnen fünf Personen in dem Haus. Die Heizlast beträgt 15 kW. Mit einem Trinkwasserzuschlag von 0,2 kW/Person ergibt sich eine benötigte Heizleistung von 16 kW. Je nach Energieversorger muss dann noch ein Aufschlag gemacht werden, um eventuelleSperrzeiten zu berücksichtigen. Die Dimensionierung und Ermittelung des Bivalenzpunktes der Wärmepumpe erfolgt zeichne-

risch im vorlauftemperaturspezifischen Heizleistungsdiagramm der Wärmepumpe. (Im Beispiel 35 °C für eine Fußbodenheizung). Es werden zunächst die Heizlast bei Normaußentemperatur (ortsabhängige tiefste Temperatur des Jahres) und die Heizgrenze markiert. In das Diagramm mit der Heizleistungskurve wird der außentemperaturabhängige Wärmebedarf vereinfacht als gerade Verbindungslinie zwischen Heizlast und Heizbeginn eingetragen. Der Schnittpunkt der Geraden mit der max. Heizleistungskurve wird auf die x-Achse gelotet und dort die Temperatur des Bivalenzpunktes abgelesen. (im Beispiel bei ca. -4°C.) Die Mindest-Leistung des 2. Wärmeerzeugers ist die Differenz von Heizlast und der maximalen Heizleistung der Wärmepumpe an diesen Tagen. (Im Beispiel beträgt die benötigte Leistung zur Spitzenlastabdeckung ca. 6 kW.)





Eigenschaften der REMKO Inverter-Wärmepumpe

Wärmequelle Außenluft

Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe entzieht der Wärmequelle Außenluft Energie und gibt sie an das Heizungssystem wieder ab. Sie besitzen gegenüber den Sole/ Wasser- und den Wasser/Wasser-Wärmepumpen folgende Vorteile:

- Überall einsetzbar
 Luft ist überall und unbegrenzt
 verfügbar. Es sind zum Beispiel
 keine Brunnen erforderlich.
- Baggerarbeiten entfallen
 Es werden keine großen Flächen für Erdkollektoren benötigt.
- Günstig
 Eine teure Erdbohrung entfällt.
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis und eine einfache Installation
- Besonders geeignet für Niedrigenergiehäuser mit geringen Vorlauftemperaturen
- Ideal für bivalenten Betrieb, um Energie zu sparen

Splitgerät

Die REMKO Inverter-Wärmepumpe ist ein so genanntes Splitgerät. Das heißt, sie besteht aus einem Außenmodul und einem Innenmodul, die über kältemittelführende Kupferrohre verbunden sind. Es werden also keine wasserführenden Rohre von innen nach außen verlegt, deren Frostsicherheit gewährleistet werden müsste.

Das Außenmodul besteht nur aus dem Verdichter, dem Verdampfer und dem Expansionsventil. Dadurch ist die Außeneinheit bedeutend kleiner.

Im Innenmodul befindet sich der Verflüssiger des Kreislaufes und die Anschlüsse für das Heizungsnetz.

REMKOSUPERTEC-INVERTER


Der Verdichter der Wärmepumpe ist mit einer bedarfsabhängigen Drehzahlregelung ausgestattet. Die Leistungsregelung konventioneller Wärmepumpen kennt nur die zwei Zustände "EIN" (volle Leistung) und "AUS" (keine Leistung). Die Wärmepumpe schaltet ein, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wird und schaltet aus, wenn diese Temperatur erreicht ist.

Diese Art der Leistungsregelung ist sehr uneffizient.

Die Leistungsregelung der REMKO Inverter-Wärmepumpe erfolgt modulierend an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

In die Elektronik ist ein Frequenzumrichter integriert, der die Drehzahl des Verdichters und des Ventilators bedarfsabhängig verändert. Bei Volllast arbeitet der Verdichter mit höheren Drehzahlen als bei Teillast. Die geringeren Drehzahlen sorgen für eine längere Lebensdauer der Bauteile, verbesserte Leistungszahlen und eine geringere Geräuschentwicklung. Geringere Drehzahlen bedeuten auch geringeren Energieverbrauch (Strom) und längere Laufzeiten. D.h.: In der Heizperiode werden Inverter-Wärmepumpen praktisch immer durchlaufen.

Das ganze bei maximal möglicher Effizienz.



♥ HINWEIS

Dank der innovativen Invertertechnologie wird diese Wärmepumpe durch die Anpassung ihrer Heizleistung an dem aktuell vorhandenen Bedarf in der Heizperiode nahezu immer laufen und erst zum Ausschalten kommen, wenn tatsächlich keine Wärme mehr gebraucht wird. (Das gleiche gilt im umgekehrten Sinn beim Kühlen)

Abtauung durch Kreislaufumkehrung

Bei Temperaturen, die unterhalb von ca. +5°C liegen, gefriert die Luftfeuchtigkeit am Verdampfer (Außenmodul) und es kann sich eine Eisschicht bilden, die den Wärmeübergang von der Luft auf das Kältemittel und den Luftstrom vermindern.

Dieses Eis muss beseitigt werden. Mit einem Vierwegeventil wird der Kältemittelkreislauf umgekehrt, sodass das Heißgas des Verdichters nun den ursprünglichen Verdampfer durchströmt und das entstandene Eis abschmelzt.

Die Einleitung des Abtauvorgangs erfolgt nicht nach vorgegebenen Zeiten, sondern energiesparend bedarfsabhängig.

Kühlbetrieb

Auf Grund der Kreislaufumkehr ist es auch möglich zu Kühlen. Im Kühlbetrieb werden die Komponenten des Kältekreislaufs genutzt, um kaltes Wasser zu erzeugen, damit einem Gebäude Wärme entzogen werden kann.


Dies ist durch eine dynamische Kühlung oder eine stille Kühlung möglich.

Bei der dynamischen Kühlung erfolgt eine aktive Übertragung der Kälteleistung auf die Raumluft. Dies geschieht mit wassergeführten Lüftungskonvektoren. Hierbei sind Vorlauftemperaturen unterhalb des Taupunktes erwünscht, um höhere Kälteleistungen zu übertragen und die Raumluft zu entfeuchten.

Die **stille Kühlung** beruht auf der Aufnahme von Wärme über gekühlte Boden-, Wand- oder Deckenflächen. Wasserdurchströmte Rohre machen die Bauteile dabei zu thermisch wirksamen Wärmetauschern. Die Kühlmitteltemperaturen müssen hierbei oberhalb des Taupunktes liegen, um Kondensatbildung zu vermeiden. Hierfür ist eine Taupunktüberwachung notwendig.

Es wird eine dynamische Kühlung mit Gebläsekonvektoren empfohlen, um eine erhöhte Kühlleistung zu erreichen und an schwülen Sommertagen den Raum auch zu entfeuchten. Darüber hinaus ist keine Taupunktüberwachung erforderlich.

Der Behaglichkeitsbereich im Bild unten verdeutlicht, welche Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Mensch als angenehm empfindet. Dieser Bereich sollte beim Heizen oder Klimatisieren von Gebäuden erreicht werden.





Gerätevarianten

Serie CMF

Es werden zwei unterschiedliche Bauformen der Innenmodule angeboten.

Das Wandgerät der Serie CMF ist auf der Wasserseite mit einer Ladepumpe und einer Sicherheitsbaugruppe ausgestattet. Darüber hinaus kann eine elektrische Zusatzheizung als Option integriert werden.


Die Serie CMF wurde für den Einsatz mehrerer Wärmeerzeuger konstruiert (bivalente Anlagen oder Systeme mit solarthermischen Anlagen). Für die CMF-Serie ist immer ein externer Pufferspeicher, dessen Größe die Art und die Leistung des zweiten Wärmeerzeugers vorgibt, erforderlich, um einerseits kurze Laufzeiten der Wärmepumpe zu vermeiden und andererseits sicherzustellen, dass immer ausreichend Abtauenergie zur Verfügung steht.

CMF-Serie Sicherheitbaugruppe Rohrbaugruppe für den Einbau der optionalen elektrischen Zusatzheizung Elektro-Schaltkasten zum Herunterklappen Anschlussklemmen X3 für die Temperaturfühler Relais mit Kontrolleuchten Anschlussklemmen X2 für externe Bauteile, wie Heizkreispumpen, etc Freier Platz für Schaltschütze der optionalen elektrischen Zusatheizung Anschlussklemmen X1 für die Spannungsversorgung des Innenmoduls Funktionsschalter Typschild und Kurzbedienanleitung befinden sich in der Klappblende

Serie CMT

Das Innenmodul der Geräteserie CMT ist zusätzlich mit einem Heizwasser-Pufferspeicher ausgestattet. Eine elektrischen Zusatzheizung mit max. 9 kW ist serienmäßig. Der Heizwasser-Pufferspeicher hat ein Fassungsvermögen von 150 Litern und ist als hydraulische Weiche eingebunden. Die Serie CMT ist infolgedessen das ideale Gerät, wenn die Wärmepumpe als alleiniger Wärmeerzeuger vorgesehen ist (monoenergetischer Betrieb).

CMT-Serie



Sicherheitsbaugruppe

Elektrische Zusatzheizung serienmäßig eingebaut (6 kW / 9 kW)

Elektro-Schaltkasten zum Herunterklappen Anschlussklemmen X3 für die Temperaturfühler

Relais mit Kontrolleuchten Anschlussklemmen X2 für externe Bauteile, wie Heizkreispumpen, etc Schaltschütze der serienmäßig eingebauten elektrischen Zusatheizung


Anschlussklemmen X1 für die Spannungsversorgung des Innenmoduls und der elektrischen Zusatzheizung Funktionsschalter


Nicht im Bild: Typschild und Kurzbedienanleitung befinden sich in der abnehmbaren mittleren Blende



Montageanweisung

Die Innen- und Außenmodule müssen mit Kältemittelleitungen der Dimensionen (Außendurchmesser) ³/₈" (ca. 16 mm) und ⁵/₈" (ca. 10 mm) verbunden werden. Zwischen den Modulen muss mindestens eine vieradrige Steuerleitung verlegt werden. Sowohl das Innen-, als auch das Außenmodul benötigen eine separate Spannungsversorgung.








Allgemeine Hinweise

- Zur Installation der Gesamtanlage ist diese Anleitung zu beachten.
- Das Gerät sollte in der Originalverpackung so nah wie möglich an den Montageort gebracht werden, um Transportschäden zu vermeiden.
- Das Gerät ist auf sichtbare Transportschäden zu kontrollieren.
 Eventuelle Mängel müssen umgehend dem Vertragspartner und der Spedition gemeldet werden.
- Es sind geeignete Montageorte hinsichtlich des Betriebsgeräusches und der Installationswege zu wählen.
- Die Absperrventile der Kältemittelleitungen dürfen erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme geöffnet werden.

- Die Außenteile sind bis zu einer Entfernung von 30 Metern zum Innenteil mit Kältemittel vorgefüllt. Überschreitet die einfache Länge der Kältemittelleitung 30 Meter, ist Kältemittel hinzuzufügen.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen nach den gültigen DIN- und VDE-Bestimmungen durchgeführt werden.
- Die elektrischen Leitungen sind stets fachgerecht in den Elektroklemmen zu befestigen.
 Es könnte sonst zu Bränden kommen
- Achten Sie darauf, dass weder kältemittelführende noch wasserführende Rohre durch den Schlaf- oder Wohnbereich geführt werden.

Wanddurchbruch

- Es muss ein Wanddurchbruch von mindestens 70 mm Durchmesser und 10 mm Gefälle von innen nach außen erstellt werden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte der Durchbruch innen ausgepolstert oder z.B. mit einem PVC-Rohr ausgekleidet werden (siehe Abbildung).
- Nach erfolgter Montage ist der Wanddurchbruch bauseits unter Beachtung des Brandschutzes mit geeigneter Dichtmasse zu verschließen.



∧ ACHTUNG

Offene Kältemittelleitungen müssen gegen den Eintritt von Feuchtigkeit und Schmutz durch geeignete Kappen, bzw. Klebebänder abgeschottet werden. Kältemittelleitungen dürfen nie geknickt oder eingedrückt werden! Kältemittelleitungen dürfen nur mit geeigneten Rohrabschneidern abgelängt werden (keine Bügelsäge oder dergleichen verwenden)!

ACHTUNG

Die Installation kältetechnischer Anlagen ist ausschließlich von geschultem Fachpersonal durchzuführen!.

↑ ACHTUNG

Sämtliche elektrische Installationen sind von Fachunternehmen auszuführen!

Installation bzw. Aufstellung Innenmodul

Innenmodul der Serie CMF

- Die Wandhalterung wird mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial an der Wand befestigt und das Innenmodul eingehängt.
- Die Wand muss ausreichend tragfähig für das Gewicht des Innenmoduls sein.
- Es muss auf eine waagerechte Montage der Wandhalterung geachtet werden.
- Mit den Stellschrauben an der Rückseite des Gehäuses kann das Innenmodul exakt ausgerichtet werden.
- Das Innenmodul ist so zu montieren, dass zu allen Seiten ausreichend Platz zu Montageund Wartungszwecken vorhanden ist.

Ebenfalls erforderlich ist ausreichender Platz oberhalb des Gerätes zur Montage der Sicherheitsbaugruppe.

Wandaufhängung CMF 120 / 160



Innenmodul der Serie CMT

- Das Innenmodul muss auf einen festen, ebenen Untergrund gestellt werden.
- Der Untergrund muss ausreichend tragfähig für das Gewicht des Innenmoduls sein.
- Mit den höhenverstellbaren Füßen kann das Innenmodul exakt ausgerichtet werden.
- Das Innenmodul ist so zu montieren, dass zu allen Seiten ausreichend Platz zu Montageund Wartungszwecken vorhanden ist. Ebenfalls erforderlich ist ausreichender Platz für die Montage der Rohrleitungen und der Sicherheitsgruppe oberhalb des Moduls.

Bodenaufstellung CMT 120 / 160



Ϋ

HINWEIS

Es darf nur für den Anwendungsfall geeignetes Befestigungsmaterial verwendet werden.



Aufstellplatz Außenmodul


- Das Gerät darf nur an einer tragfähigen Konstruktion oder Wand befestigt werden. Es ist darauf zu achten, dass das Außenmodul ausschließlich senkrecht montiert wird. Der Standort sollte gut belüftet sein.
- Um die Geräuschentwicklung zu minimieren, ist eine Montage auf Bodenkonsolen mit Schwingungsdämpfern und ein großer Abstand zu schallreflektierenden Wänden vorzuziehen.
- Bei der Installation müssen die auf der nächsten Seite angegebenen Mindestfreiräume eingehalten werden. Diese Mindestabstände dienen zum ungehinderten Luftein- und -austritt. Außerdem muss sichergestellt werden, dass ausreichend Platz für Montage, Wartung und Re-

paraturen zur Verfügung steht.

- Wird das Außenmodul in einer Gegend mit starkem Wind aufgestellt, muss das Gerät vor dem Wind geschützt werden. Bei der Montage sind Schneegrenzen zu beachten (siehe Abbildungen).
- Das Außenmodul muss grundsätzlich immer auf Schwingungsdämpfern gestellt werden. Die Schwingungsdämpfer verhindern Vibrationsübertragungen auf den Boden oder auf das Mauerwerk.
- Mit einer beheizbaren Kondensat-Auffangwanne ist ein Abfließen von Kondensat aus der Wanne gewährleistet.
 Es muss sichergestellt werden, dass dieses Kondensatwasser frostfei abgeführt werden kann

- (Kies, Drainage). Das Wasserhaushaltsgesetz ist zu beachten.
- Ist unterhalb des Gerätes nicht ausreichend Platz für die Kältemittelleitungen, können aus dem unteren Verkleidungsblech die vorgestanzten Aussparungen entfernt werden und die Leitungen durch diese Öffnungen geführt werden.
- Beachten Sie bei der Aufstellung die zu erwartende Schneehöhe und eine Erhöhung um ca. 20 cm, damit ganzjährig ein freies Ansaugen und Ausblasen der Außenluft gewährleistet werden kann.
- Der Aufstellort des Außenmoduls sollte, in Absprache mit dem Betreiber, in erster Linie hinsichtlich "nicht störender Betriebsgeräusche" getroffen werden und nicht hinsichtlich "kurzer Wege". Denn: Dank der Splittechnik hat man ein Höchstmaß an unterschiedlichen Aufstellmöglichkeiten, bei nahezu gleichbleibender Effizienz, gewonnen.





HINWEIS


Der Aufstellungsort des Außenmoduls muss so gewählt werden, dass die auftretenden Betriebsgeräusche weder die Anwohner noch die Betreiber der Anlage stören. Beachten Sie die Vorgaben der TA-Lärm sowie die Tabelle mit den Zeichnungen zum Schalldruckpegel auf Seite 53!

| Immissionsort | Beurteilungspegel nach TA-Lärm | | |
|---|-----------------------------------|------|--------|
| IIIIIIIISSIOIISOIT | | tags | nachts |
| Industriegebiete | dB(A) | 70 | 70 |
| Gewerbegebiete | dB(A) | 65 | 50 |
| Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete | dB(A) | 60 | 45 |
| Allgemeine Wohngebiete und Kleinsied- lungsgebiete | dB(A) | 55 | 40 |
| Reine Wohngebiete | dB(A) | 50 | 35 |
| Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten | dB(A) | 45 | 35 |

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionswerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Mindestabstände der Außenmodule in mm für CMF/CMT 120 und in Klammern für CMF/CMT160 in Abhängigkeit der Umbauung

- Vor einer Wand, Luftausblas frei nach vorne; Strömungshindernis hinten
- 2 Vor einer überdachten Wand, Luftausblas frei nach vorne; Strömungshindernisse hinten und oben
- 3 In einer Nische: Strömungshindernisse hinten und an beiden Seiten
- 4 Vor einer Wand, Luftausblas in Richtung Wand; Strömungshindernis vorne
- S Zwischen zwei Wänden, Luftausblas in Richtung Wand, Seiten frei: Strömungshindernis vorne und hinten
- (3) In einer überdachten Nische, Luftausblas frei nach vorne; Strömungshindernis hinten, an beiden Seiten und oben.







Kondensat- und Abtauwasserableitung

Besondere Aufmerksamkeit muss dem Thema Abtau- bzw. Kondensatableitung gewährt werden. In jedem Fall müssen Vorkehrungen getroffen werden um z. B.: Wege, Einfahrten oder dergleichen wasser- und frostfrei zu halten.

Mit Hilfe unserer Kondensat-Ablaufwanne wird zunächst das anfallende Abtau- bzw. Schwitzwasser unter dem Außenmodul gesammelt und kann von dort aus gezielt entweder zum Versickern in ein bauseits eingegrabenes Rohr oder in die Kanalisation geleitet werden.

Weitere Information zu diesem Thema entnehmen Sie bitte unserer Anleitung "Kondensat-Ablaufwanne".





Hydraulischer Anschluss


Ÿ

HINWEIS

Es muss für jede Anlage eine separate Auslegung hinsichtlich des Nennvolumenstromes (siehe Anhang: Technische Daten) erfolgen.

- Zur hydraulischen Entkoppelung der Heizkreise empfehlen wir einen Pufferspeicher als hydraulische Weiche einzusetzen.
- Eine Rohrnetzberechnung muss vor Installation der Wärmepumpe erfolgen. Nach Installation der Wärmepumpe muss ein hydraulischer Abgleich der Heizkreise vorgenommen werden..
- Eine Fußbodenheizung ist gegen zu hohe Vorlauftemperaturen zu schützen.
- Der Rohrquerschnitt von Vorlauf- und Rücklaufanschluss der Wärmepumpe darf bis zum Anschluss an einen Pufferspeicher nicht verringert werden.
- An geeigneten Stellen müssen Entlüftungsventile und Entleerungshähne vorgesehen werden.
- Das gesamte Rohrnetz der Anlage muss vor Anschluss an die Wärmepumpe gespült werden.
- Ein oder gegebenenfalls mehrere Ausdehnungsgefäße müssen für das gesamte Hydrauliksystem ausgelegt werden.
- Der Anlagendruck des gesamten Rohrnetzes ist an die Hydraulik anzupassen und muss im Ruhezustand der Wärmepumpe kontrolliert werden. Passen Sie auch den Vordruck der gegebenen Förderhöhe an.

Die im Lieferumfang enthaltene Sicherheitsbaugruppe besteht aus Manometer, Entlüfter und Sicherheitsventil. Sie wird oben an dem dafür vorgesehenen Rohranschluss auf dem Innenmodul montiert.



- Die Wärmepumpe braucht ein ständig zur Verfügung stehendes Mindestwasservolumen von 100 Litern für die Gewährleistung von Abtauenergie und der Sicherstellung einer Mindestlaufzeit. (Pufferspeicher)
- Die mitgelieferten Absperrhähne sind direkt an die Anschlüsse der Wärmepumpe für den Heizkreis Vor- und Rücklauf zu setzen.

Die Absperrventile enthalten jeweils ein Thermometer.



ACHTUNG

Durch Drehen der Thermometerköpfe werden die Absperrventile geschlossen, bzw. geöffnet! Die Skala kann in die gewünschte Position gebracht werden.

- Der mitgelieferte Schmutzfänger muss außerhalb der Wärmepumpe in den Rücklauf eingebaut werden. Achten Sie darauf, dass der Schmutzfänger für Revisionszwecke zugängig bleibt
- Es ist darauf zu achten, dass vor und hinter dem Schmutzfänger ein Absperrschieber gesetzt wird. Damit ist sichergestellt, dass der Schmutzfänger jederzeit ohne Wasserverlust zu überprüfen ist.
- Der Schmutzfänger muss bei jeder Wartung der Anlage überprüft werden.
- Zum zusätzlichen Entlüften der Wärmepumpe befindet sich im Innenmodul ein Handentlüfter.
- Es müssen alle sichtbaren metallischen Flächen nachisoliert werden.
- Der Kühlbetrieb über die Heizkreise erfordert eine komplett dampfdiffusionsdichte Isolierung der gesamten Verrohrung.
- Alle abgehenden Heizkreise inklusive des Anschlusses für die Brauchwasserbereitung sind durch Einbau von Rückschlagventile gegen zirkulierendes Wasser zu sichern.
- Vor Inbetriebnahme muss die Anlage gründlich gespült werden. Es ist auch eine Dichtigkeitsprüfung und ein sorgfältiges Entlüften des Innenmoduls und der gesamten Anlage, ggf. mehrmals, durchzuführen.

Ϋ

HINWEIS

Aktuelle Schemata für die hydraulische Einbindung stehen im Internet auf www.remko.de



Korrosionsschutz

Wenn die metallischen Werkstoffe einer Heizanlage korrodieren, ist stets Sauerstoff im Spiel. Auch der pH-Wert und der Salzgehalt spielen dabei eine tragende Rolle.

Wer als Installateur seinen Kunden eine nicht durch Sauerstoff-Korrosion gefährdete Warmwasser-Heizungsanlage - ohne Einsatz von Chemikalien - gewährleisten möchte, muss auf folgende Punkte achten:

- Korrekte Systemauslegung durch den Heizungsbauer/Planer und
- 2. in Abhängigkeit von den installierten Werkstoffen: Befüllen der Heizungsanlage mit enthärtetem Weichwasser oder voll entsalztem VE-Wasser mit Kontrolle des pH-Werts nach 8 bis 12 Wochen.

Die Anforderungen der VDI 2035 Blatt 1 hinsichtlich der Gesamthärte finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

| | Gesamthärte [°dH] in Abhängigkeit des spezifischen Anlagenvolumens | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| Gesamtheiz- leistung in kW | <20 l/kW | ≥20 l/kW und <50 l/kW | ≥50 l/kW |
| bis 50 kW | ≤16,8 °dH | ≤11,2 °dH | <u><0</u> ,11 °dH |

Die folgende Tabelle gibt den erlaubten Sauerstoffgehalt in Abhängigkeit des Salzgehaltes wieder.

| Richtwerte für das Heizungswasser gemäß VDI 2035 Blatt 2 | | | |
|--|---------|--------------|----------|
| | salzarm | salzhaltig | |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | μS/cm | < 100 | 100-1500 |
| Sauerstoffgehalt | mg/l | < 0,1 | < 0,02 |
| pH-Wert bei 25°C | | 8,2 - 10,0*) | |

*) Bei Aluminium und Aluminium-Legierungen ist der pH-Wert-Bereich eingeschränkt: pH-Wert bei 25°C beträgt 8,2-8,5 (max. 9,0 für Aluminium-Legierungen)

Wasserbehandlung durch Chemikalien

Eine Wasserbehandlung durch Zugabe von Chemikalien soll auf Ausnahmen beschränkt sein. Die VDI 2035 Blatt 2 fordert unter Punkt 8.4.1 sogar explizit, dass alle Wasserbehandlungsmaßnahmen in einem Anlagenbuch zu begründen und zu dokumentieren sind.

Das hat seinen Grund, denn unsachgemäßer Einsatz von Chemikalien führt:

- 1. häufig zum Versagen von Elas tomerwerkstoffen,
- 2. zu Verstopfungen und Ab lagerungen aufgrund des sich bildenden Schlamms,
- 3. zu defekten Gleitringdichtun gen bei Pumpen und
- 4. schließlich sogar zur Bildung von Biofilmen, die eine mikro biell beeinflusste Korrosion verursachen bzw. die Wärmeübertragung erheblich verschlechtern können.




HINWEIS

Bei salzarmen Wasser und dem richtigem pH-Wert können kurzzeitig selbst Sauerstoffkonzentrationen bis 0,5 mg/l toleriert werden.

Elektrischer Anschluss

- Es muss eine Netzzuleitung sowohl zum Außenmodul als auch separat zum Innenmodul verlegt werden.
- Die Versorgungsspannung des Innenmoduls darf bei einer Sperrzeitbeschaltung durch den Energieversorger nicht weggeschaltet werden. (Frostschutz)
- Alle Innenmodule und die Außenmodule der Serie CMF / CMT 120 benötigen eine einphasige Spannungsversorgung von 230 V. / 50 Hz.
- Die Außenmodule der Serie CMF / CMT 160 werden mit einer dreiphasigen Spannung von 400 V / 50Hz versorgt.
- Die elektrische Verbindung zwischen Außen- und Innenmodul erfolgt mit einer vieradrigen Steuerleitung.
- Gegebenenfalls ist eine weitere Spannungsversorgung zum Innenteil für eine elektrische Zusatzheizung vorzusehen.
- Der Wärmepumpenmanager benötigt eine Information, ob vom Energieversorger eine Freigabe oder Sperrzeit geschaltet ist. Hierzu muss bauseits ein potentialfrei schaltender Kontakt zur Verfügung gestellt werden. (Kontakt geschlossen bedeutet Freigabe, Kontakt offen bedeutet Sperrzeit)
- Im Anhang dieser Anleitung befinden sich ein Anschlussschema sowie die entsprechenden Stromlaufpläne.

- Für den Betrieb von Wärmepumpen werden von den Energieversorgungsunternehmen (EVU) mögliche Sondertarife angeboten.
- Welche Tarifmöglichkeiten im Einzelnen vorliegen, muss beim örtlichen EVU angefragt werden.



↑ ACHTUNG

Sämtliche elektrische Steckund Klemmverbindungen sind auf festen Sitz und dauerhaften Kontakt zu kontrollieren und ggf. nachzuziehen.

ACHTUNG

Beachten Sie immer die aktuell geltenden VDE-Richtlinien und die Hinweise in der TAB 2007. Die Höhe und Art der Absicherung sind den Technischen Daten entnehmen.

↑ ACHTUNG

Alle elektrischen Installationsarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

ACHTUNG

Alle Leitungsquerschnitte sind gemäß VDE 0100 zu wählen. Besonderes Augenmerk gilt hierbei den Leitungslängen, der Leitungsart und der Verlegeart. Die Angaben im Anschlussschema und in der Systemübersicht sind nur als eine zulässige Installationsmöglichkeit in einem Standardfall zu sehen!

↑ ACHTUNG

Achten Sie beim Anschluss des Außenmoduls auf einen korrekten Anschluss des N-Leiters, sonst werden die Varistoren auf der Netzfilterplatine des Außenmoduls zerstört.



Elektroanschluss Innenmodul

Die folgenden Anweisungen beschreiben den Elektroanschluss der Innenmodule der Serien CMF und CMT. Dargestellt ist ein Innenmodul der Serie CMF. Der Anschluss für die Serie CMT wird entsprechend erstellt.

- Klappen Sie den unteren Gehäusedeckel herunter, bzw. nehmen sie diesen ab (Bild 1).
- 2. Lösen Sie die zwei Schrauben mit denen die Gehäusefront fixiert ist und nehmen Sie diese nach oben ab (Bild 2).
- 3. Lösen Sie die zwei Schrauben mit denen die Abdeckung des Schaltkastens befestigt ist und klappen Sie diese nach unten ab. Danach kann die Abdeckung entfernt werden (Bild 3) und der Schaltkasten kann zum Einführen der elektrischen Leitungen heruntergeklappt werden. (Bild 4).





2 Schrauben lösen



4. Führen sie durch die Kabeldurchführungen die Zuleitung des Innenmoduls, sowie die Steuerleitung zwischen Innenund Außenmodul und die Leitungen der externen Geräte und Fühler in das Innenmodul ein (Bild 5).

Hierbei ist zu beachten, dass sich die Kabeleinführungen bei der Serie CMT nicht unten sondern oben befinden.

3 Schrauben lösen



4 Schaltkasten herunterklappen



5 Kabel durchführen



HINWEIS

Die Anzahl der Leitungen und der Fühler ist abhängig von der Konfiguration der Heizungsanlage und der Komponenten.

HINWEIS

Die Leitungen sind gemäß Anschlusschema und/oder Schaltplan im Schaltkasten anzuschließen.

↑ ACHTUNG

Beim Anschließen der elektrischen Leitungen muss auf die richtige Polarität, insbesondere der Steuerleitung, geachtet werden.

↑ ACHTUNG

Achten Sie auf eine ausreichende Leitungslänge- und -reserve innerhalb der Verlegung im Innenmodul, damit für spätere Wartungsarbeiten der Schaltkasten auch wirklich vollständig heruntergeklappt werden kann.

↑ ACHTUNG


Vermeiden Sie bauseits angbrachte Kabeleinführungen.


Elektroanschluss Außenmodul

Für den Elektroanschluss ist die Seitenwand nach Lösen der Schrauben zu entfernen (siehe Kapitel "Installation des Außenmoduls").



- Die elektrische Absicherung der Anlage erfolgt gemäß den Angaben in den Technischen Daten (siehe Anhang). Die erforderliche Leiterquerschnitte sind zu beachten!
- Alle Leitungen müssen unter Beachtung der richtigen Polarität aufgelegt und zugentlastet werden.
- Das Anschlussschema und die Schaltpläne sind zu beachten.
- Die vieradrige Steuerleitung muss auf den Klemmen S1, S2, S3 und der Erdungsklemme angeschlossen werden.
- Es muss beim Anschluss der Steuerleitung auf richtige Polarität geachtet werden.
- Wird das Außenmodul auf einem Dach montiert, muss es zusätzlich geerdet werden, auch die tragende Konstruktion. (Anschluss am Blitzableiter oder Fundamenterder)





ACHTUNG

Achten Sie beim Anschluss des Außenmoduls auf einen korrekten Anschluss des N-Leiters, sonst werden die Varistoren auf der Netzfilterplatine des Außenmoduls zerstört!




Temperatursensoren

- In Abhängig von der Art der Anlage kann die Anzahl der benötigten Fühler variieren.
- Im Innenmodul (F11) sind der VL-Fühler, der Rücklauffühler (F17) und der Fühler für die Flüssigkeitsleitung (Kältekreislauf) bereits positioniert und angeschlossen.
- Für die Fühlerposition beachten Sie die entsprechenden Hinweise in den Hydraulikschemata.
- Im Standard-Lieferumfang sind ein Außenfühler, ein Tauchfühler (vorgesehen zur Verwendung als Brauch-Warmwasserfühler) sowie ein Anlegefühler enthalten.
- Bei Anschluss einer Solaranlage müssen für die Messung der Kollektortemperaturen PT-1000 Fühler verwendet werden (F14)! Alle anderen Fühler sind NTC-Fühler mit einem Referenzwiderstand von 5-kilo-Ohm.
- Alle Fühler werden im Schaltkasten des Innenmoduls gemäß Anschlussplan (siehe Anhang) angeschlossen.

Anlegefühler

Zur Messung z. B. der Heizkreistemperaturen dienen Anlegefühler, die auf den Rohren montiert werden.

- Die Anlegefühler werden mit dem beiliegenden Trapezhalter und dem Spannband auf einem Rohr fixiert.
- Die entsprechende Stelle muss gereinigt werden. Anschließend wird Wärmeleitpaste (A) aufgetragen und der Fühler fixiert.



HINWEIS

Bei nicht ausreichender Kabellänge können die Fühlerleitungen mit einem Aderquerschnitt von 1,5 mm² bis maximal 100 Meter verlängert werden.

Außenfühler

Der Anschluss eines Außenfühlers ist auf jeden Fall für den Wärmepumpenmanager erforderlich.

- Der Außenfühler ist in nord-östlicher Himmelsrichtung ca. 2,5 Meter über dem Erdboden zu montieren. Er darf keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt sein und muss vor zu starkem Wind geschützt werden. Eine Montage über Fenstern oder Luftschächten ist zu vermeiden.
- Zur Montage muss der Deckel abgezogen und der Fühler mit der beiliegenden Schraube fixiert werden.
- Zum Anschließen des Fühlers wird bauseits eine Installationsleitung mit einem Aderquerschnitt von mind. 0,5 mm² empfohlen.




Anschluss der Kältemittelleitungen

- Das Außenmodul und das Innenmodul werden mit zwei Kupferleitungen (Kupferrohre in Kühlschrankqualität) der Dimensionen ¾ " und ¾ " verbunden (REMKO Sonderzubehör).
- Beim Biegen der Kältemittelleitungen ist auf die Biegeradien zu achten, um ein Knicken der Rohre zu verhindern. Eine Rohrstelle sollte nie zweimal gebogen werden, um Versprödung oder Rissbildung zu vermeiden.
- Bei Verlegen der Kältemittelleitungen ist auf geeignete Befestigung und Isolierung zu achten.
- Zur Erstellung der Anschlüsse an die Module müssen die Kupferrohre mit einem Bördel versehen werden.
 Dabei ist auf eine korrekte Form des Bördels und passende Überwurfmuttern (im Lieferumfang) zu achten. (Bild 6 bis 8).







| Kupferrohr Außendurchmesser | Aufweit- abmessung ø A | |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| 3/8" bzw. 9,52 mm | 12,8 - 13,2 mm | |
| 5/8" bzw. 15,88 mm | 19,3 - 19,7 mm | |

Anschluss am Gerät

- Das Verkleidungsblech des Außenmoduls muss demontiert werden. Eventuell sind auch die vorgestanzten Durchführungen zu entfernen.
- Die werkseitigen Schutzkappen müssen entfernt werden. Die Überwurfmuttern können zur weiteren Montage verwendet werden. Dabei ist sicherzustellen, dass sich die Überwurfmutter auf dem Rohr befindet, bevor die Leitung aufgebördelt wird.
- Die Verbindung der Kältemittelleitungen an den Geräteanschlüssen sollte zunächst per Hand erfolgen, um einen richtigen Sitz zu gewährleisten. Anschließend werden die Verschraubungen mit zwei passenden Gabelschlüssel befestigt. Es muss mit einem Schlüssel gegengehalten werden (Bild 9).



- Die installierten Kältemittelleitungen einschließlich der Bördelverschraubungen müssen mit geeignetem Dämmmaterial versehen werden.
- Besondere Massnahmen für eine Ölrückführung des Kompressoröls müssen nicht getroffen werden.

♥ HINWEIS

Die Außenmodule werden mit den passenden Bördel-Überwurfmuttern ausgeliefert.

HINWEIS

Es dürfen nur Werkzeuge zur Verwendung kommen, die für den Einsatz im Kältebereich empfohlen sind (z. B.: Biegezange, Rohrabschneider, Entgrater und Bördelwerkzeug) Kältemittelrohre dürfen nicht abgesägt werden

↑ ACHTUNG

Es muss bei allen Arbeiten ausgeschlossen werden, dass Schmutz, Späne, Wasser, usw. in die Kältemittelrohre gelangt!



Kältetechnische Inbetriebnahme

Dichtigkeitskontrolle

- Manometerstation an mindestens einem Schraderventilanschluss der Absperrventile am Außenmodul anschließen.
- Die Dichtigkeitskontrolle mussmit getrocknetem Stickstoff und einem Prüfdruck von 40 bar in der Zeit von 30 Minuten erfolgen.
- Die Anschlüsse und Verbindungen der Rohrleitungen müssen mit einem geeigneten Lecksuchgerät überprüft und eventuelle Undichtigkeiten behoben werden.

Evakuieren

- Der Überdruck muss aus den Kältemittelleitungen entfernt werden.
- Die verwendete Vakuumpumpe sollte einen Mindest-Endpartialdruck von 10 mbar aufweisen, um Fremdgase und Feuchtigkeit zuverlässig aus den Leitungen zu entfernen.
- Die Dauer der Vakuumerzeugung richtet sich nach der Länge der Kältemittelleitungen. Es wird eine Dauer von mindestens 60 Minuten empfohlen. Sind die Fremdgase vollständig aus dem System entfernt worden, werden die Ventile der Manometerstation geschlossen.

∧ ACHTUNG

Es muss ein Vakuum von min. 20 mbar abs. erzeugt werden!

Kältemittel hinzufügen

- Das Außenmodul ist mit einer Kältemittelfüllung für eine einfache Rohrlänge von bis zu 30 Metern vorgefüllt.
- Wenn die Länge jeder der Rohrleitungen 30 Meter überschreitet, ist eine zusätzliche Befüllung mit 600g pro weiteren 10 Meter Leitung (einfache Länge) erforderlich.

Verbinden des Kältekreises

- Nach den zuvor beschriebenen Arbeiten und Prüfungen
 müssen die Absperrventile mit
 einem passenden Sechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn vollständig geöffnet und
 somit das Außenmodul mit
 dem Innemodul kältetechnisch
 verbunden werden. Erst danach
 ist die Wärmepumpenanlage
 kältetechnisch funktionsfähig.
- Schrauben Sie danach wieder die Abdeckkappen auf und prüfen Sie die kompletten Absperrventile auf Dichtheit.
- Es folgen alle Funktionsprüfungen und das Nachisolieren aller Anschlüsse, um eine Schwitzwasserbildung zu verhindern.


↑ ACHTUNG

Das verwendete Kältemittel darf nur in flüssiger Form aufgefüllt werden!

↑ ACHTUNG

Der Anschluss der Kältemittelleitungen und der Umgang mit Kältemittel darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen (Sachkundekategorie I)

Bedienpanel



(Bedien- und Anzeigeteil)

Stellung I: Normalbetrieb

Hiermit wird die Anlage eingeschaltet. Die Wärmepumpe und ein evtl vorhandener 2. Wärmeerzeuger (E-Heizung mit 6 kW oder Heizkessel) werden last- und witterungsabhängig automatisch ein- und ausgeschaltet sowie geregelt.

Stellung 0: AUS

Stellung II: Notheizbetrieb

Hiermit werden alle Umwälzpumpen und der 2. Wärmeerzeuger (E-Heizung mit 9 kW oder Heizkessel) direkt, am Wärmepumpenmanager vorbei, eingeschaltet. Verwenden Sie diese Stellung nur, wenn ein gravierender Defekt an der Wärmepumpe vorliegt (z.B.: Defekt am Außenmodul oder am Wärmepumpenmanger). Eventuell kann diese Funktion auch hilfreich sein, wenn schon mal geheizt werden muss und das Außenmodul noch nicht installiert wurde oder noch keine Inbetriebnahme erfolgen konnte.

↑ ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass im Notheizbetrieb keine witterungsgeführte Regelung stattfindet. Begrenzen Sie deshalb die Vorlauftemperatur am Regler der elektrischen Zusatzheizung oder am externen Regler des Heizkessels auf eine dem Heizverteilsystem angepasste Maximaltemperatur! (z.B.: Bei Fußbodenheizungen max. 55 °C)!



HINWEIS


Bei ausgeschalteter Wärmepumpe (Stellung 0 des Funktionsschalters) ist die Heizungsanlage ausgeschaltet. Es gibt keine Frostschutzfunktion.



Hinweise zur Inbetriebnahme

Mit dem Wärmepumpenmanager Multitalent erfolgt die Bedienung und Steuerung der kompletten Heizungsanlage.

Die Bedienung des Wärmepumpenmanagers erfolgt über die Bedieneinheit. Die Bedieneinheit wird auf dem Grundgerät aufgesteckt geliefert und befindet sich hinter der Klappe im Innenmodul.



Der Wärmepumpenmanager wird mit folgenden Tasten bedient.



Mit dem Drehknopf (A) kann zwischen den angezeigten Menüpunkten geblättert oder Einstellwerte verändert werden.

Home

Nach Betätigung der Home-Taste (B) gelangt man immer wieder zur Standardanzeige.



Jede der vier Funktions-Tasten (C) steht für eine der vier Zeilen im Display. Durch Drücken einer F-Taste kann ein Menüpunkt, bzw. Einstellwert ausgewählt werden.

⚠ ACHTUNG

Nach Stromausfall etc. kann die zuvor programmierte Konfiguration durch Drücken der F-Taste neben **Ende** sofort übernommen werden Dies geschieht auch automatisch nach einer Wartezeit von 10 Minuten.

- Werkseitig ist die Anlage 1 vorinstalliert. Nach einem Reset des Wärmepumpenmanagers werden die Parameter von Anlage 1 geladen.
- Vor der eigentlichen Inbetriebnahme sollte es eine intensive Sichtkontrolle geben.
- Spannungsversorgung einschalten.
- Folgendes Bild erscheint im Diplay des Multitalents.



- Es ist zu überprüfen, welches Anlagenschema zur Anwendung kommt (siehe Hydraulikschemata im Wärmepumpe-Manager Handbuch)
- Ist Anlagenschema 1 geeignet, muss nur die F-Taste neben
 Ende gedrückt werden.
 Wird ein anderes Anlagenschema gewählt, muss die F-Taste neben OK gedrückt werden, um die Installation zu starten.
- Es muss die Konfiguration in der Installationsebene für die gewählte Hydraulik mit den

dazugehörigen Parametern komplett durchprogrammiert werden (siehe Hydraulikschemata im Wärmepumpen-Manager Handbuch).

- Die Anlage muss auf die persönlichen Werte des Kunden abgestimmt werden (z.B. Vorlauftemperatur).
- Die mitgelieferte Kurzanleitung gibt einen Überblick, wie die wichtigsten Werte eingestellt werden.
- Nach der Konfiguration ist die Anlage einzufahren und die gemessenen Werte in ein Inbetriebnahmeprotokoll einzupflegen.

♥ HINWEIS

Die Inbetriebnahme und Programmierung des Wärme-pumpenmanagers darf nur von einem REMKO-authorisierten Installateur durchgeführt werden.

HINWEIS

Wichtige Details zur erfolgreichen Inbetriebnahme entnehmen Sie bitte dem Wärmepumpen-Manager Handbuch.

HINWEIS

Während einer Inbetriebnahme kann nur eine typische Voreinstellung des Wärmepumpenmanagers vorgenommen werden. Aufgrund unterschiedlicher Benutzergewohnheiten und Bausubstanzen müssen eventuell einzelne Einstellungen optimiert werden. Insbesondere während der ersten Heizperiode

Wärmepumpenmanager Multitalent PLUS (Wärmemengenzähler)

Die Geräte mit Wärmemengenzähler (Wärmepumpenmanager Multitalent PLUS) sind zusätzlich mit den nachfolgenden Anzeigen bzw. Funktionen ausgestattet:

Anzeigeebene

Zu den Wärmemengenzähler- relevanten Anzeigen gelangen Sie durch die nachfolgend aufgezeigten Bedienschritte am Wärmepumpenmanager.

Fachmannebene


In der Fachmannebene befindet sich das Wärmepumpenmenü. In diesem sind die Parameter für den Wärmemengenzähler konfiguriert.

Aufnahme in Favoritenanzeige


Es können bis zu 10 Anzeigewerte in die Ebene 0 kopiert werden. Diese "Favoriten" können dadurch vom Betreiber der Anlage sehr schnell zu Kontrollzwecken aufgerufen werden, ohne sich zu sehr mit dem Wärmepumpenmanager auseinandersetzen zu müssen.

Nachfolgend sehen Sie die möglichen Anzeigen des Wärmemengenzählers, die ins Favoritenmenü übernommen wurden.

Ebene 0




Ebene 0




Ebene 0



Ebene 2




Ebene 2



Ebene 0



Ebene 3



Wärmepumpe 05 E1 Funktion

E2 Funktion

E15 Funktion

Ebene 3

| Fachmann | | |
|---------------|------|--|
| 02 | Ende | |
| Wärmeerzeuger | | |
| Kaskade | | |
| Wärmepumpe | • | |

02

03

09

Ebene 4 (Fortsetzung)

Ebene 0

| E | bene 0 | |
|---|--|--|
| | Fr 23.Apr10 16:05 | |
| | Ertrag Tag 30,2 kWh T-Sammler 36,2 °C Heizen | |
| | | |

Ebene 4

| 1 | Anlage | |
|---|-----------------------|---|
| ı | 07 Ende | |
| ı | Volumenstrom 28 l/min | |
| ı | Ertrag aktuell 8070 W | |
| ١ | Ertrag Tag 30,2 kWh | |
| | | 3 |

Ebene 4

| | | | _ |
|---|----------------|------------|---|
| ĺ | Wärmepumpe |) | |
| | 12 | Ende | |
| | Impuls Rate | 1 | |
| | Impuls Einheit | l/Imp | |
| ۱ | Min VolStrom | 12,0 l/min | |

23.Apr10 16:05 Ertrag Summe 99 kWh T-Sammler 36,2 °C Heizen

Ebene 4 (Fortsetzung)

| Anlage | | |
|-------------|-----------|--|
| 07 | Ende | |
| Ertrag Tag | 30,2 kWh | |
| Ertrag Summ | ne 99 kWh | |
| Fehler | 00 | |



Störungsbeseitigung und Kundendienst

Das Gerät wurde unter Einsatz modernster Fertigungsmethoden hergestellt und mehrfach auf seine einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so ist das Gerät nach untenstehender Liste zu überprüfen. Wenn alle Funktionskontrollen durchgeführt wurden und das Gerät immer noch nicht einwandfrei arbeitet, muss der zuständige Fachhändler benachrichtigt werden.

| Störung | mögliche Ursachen | Abhilfe | |
|--|--|---|--|
| Die Wärmepumpe läuft nicht an oder schaltet sich selbst- ständig ab | Stromausfall, Unterspannung | Spannung überprüfen und gegebenenfalls auf Wiedereinschalten warten | |
| | Netzsicherung defekt Hauptschalter ausgeschaltet | Netzsicherung austauschen, Hauptschalter einschalten | |
| | Netzzuleitung beschädigt | Instandsetzung durch einen Fachbetrieb | |
| | EVU-Sperrzeit | warten, bis EVU-Sperrzeit vorbei ist und die Wärmepumpe bei Bedarf wieder anläuft | |
| | Einsatz-Temperaturgrenzen unter- bzw. überschritten | Temperaturbereiche beachten | |
| | Solltemperatur überschritten falsche Betriebsart | Die Solltemperatur muss über der Wärmeerzeu- ger-Temperatur liegen, Betriebsart überprüfen | |
| | Klemmfehler Steuerleitung S1-S2-S3-PE | Außenmodul freischalten, dann die richtige Klemmreihenfolge anhand des Anschlussplanes herstellen. Außenmodul wieder an Spannung legen. Achten Sie auch auf einen korrekten Anschluss des Schutzleiters | |
| Heizkreispumpe schaltet nicht aus | falsche Pumpenschaltung | Pumpenschaltung in Fachmannebene "Heiz- kreis" überprüfen lassen | |
| Heizkreispumpen schalten nicht ein | falsche Betriebsart eingestellt | Betriebsart überprüfen | |
| | Sicherung der Steuerplatine im Schaltkasten des Innenmoduls defekt | Sicherung auf der linken Seite der Steuerplatine austauschen | |
| | falsches Heizprogramm eingestellt | Heizprogramm überprüfen. In der kalten Heizperiode empfehlen wir den Betriebmodus "Heizen" | |
| | Temperaturüberschneidung, z.B. Außentemperatur größer als Raum- temperatur | Temperaturbereiche beachten | |

Fehlersuche


Bei Auftreten eines Fehlers in der Heizungsanlage erscheint die zugehörige Fehlernummer in der Anzeige des Wärmepumpenmanagers. Die Bedeutung des angezeigten Fehlercodes kann der Tabelle entnommen werden. Nach Behebung des Fehlers sollte die Anlage nach kurzer Abschaltung neu gestartet werden (Funktionsschalter aus- und danach wieder einschalten). Danach startet der Wärmepumpen-Manager neu, konfiguriert sich neu und arbeitet mit den eingestellten Werten weiter.

| Anzeige | Fehlerbeschreibung/Hinweis | |
|------------------------------------|---|--|
| Störung Wärmepumpe (E 54) | Störung Wärmepumpe. Der Flusswächter hat ausgelöst, es besteht ein Durchflussproblem. Mögliche Ursachen sind Luft im System, ein zugesetzter Schmutzfänger oder ein Defekt der Ladepumpe im Innenmodul. Leuchtet zusätzlich die rote Kontrolleuchte, so gibt es ein Problem am Außenmodul, welches nur durch den Kundendienst zu beheben ist. | |
| E 69 | Bruch oder Schluss Vorlauffühler HK2 (Mischerkreis). Fühler F5 | |
| E 70 | Bruch oder Schluss Vorlauf WP. Fühler Multifunktion 1. Fühler F11 | |
| E 71 | Bruch oder Schluss Fühler Puffer unten. Fühler F12 | |
| E 72 | Bruch oder Schluss Fühler Puffer oben. Keine Verwendung bei REMKO | |
| E 75 | Bruch oder Schluss Außenfühler. Fühler F9 | |
| E 76 | Bruch oder Schluss Brauchwasserfühler. Fühler F6 | |
| E 78 | Bruch oder Schluss Sammlerfühler. Fühler F8 | |
| E 80 | Bruch oder Schluss Raumfühler Heizkreis 1. Keine Verwendung bei REMKO | |
| E 81 | EEPROM-Fehler. Der gültige Wert wurde durch den Standardwert ersetzt. Parameterwerte überprüfen! | |
| E 83 | Bruch oder Schluss Raumfühler Heizkreis 2. Keine Verwendung bei REMKO | |
| E 84 | Fehler Feuchtefühler. Keine Verwendung bei REMKO | |
| E 90 | Adresse 0 und 1 am Bus. Die Buskennungen 0 und 1 dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden. | |
| E 91 | Buskennung belegt. Die eingestellte Buskennung wird bereits von einem anderen Gerät verwendet. | |
| E 135 | Bruch oder Schluss WW-Speicherfühler unten, Fühler Multifunktion 2. Keine Verwendung bei REMKO | |
| E 136 | Bruch oder Schluss Fühler Wärmeerzeuger 2, Kollektorfühler 2, Fühler Multifunktion 3. Fühler F13 | |
| E 137 | Bruch oder Schluss Kollektorfühler 1, Fühler Multifunktion 4. Fühler F14 | |
| E 140 | Bruch oder Schluss Rücklauffühler (Regelfühler Kühlbetrieb). Fühler F17 | |
| E 200 - E 207 | Kommunikation Wärmeerzeuger 1 bis WE 7 | |
| E 220 - E 253 | Kommunikation BM 0 bis BM 15 | |
| E 240 | Kommunikation Manager | |
| E 241 | Kommunikation (einzelner) Wärmeerzeuger | |
| E 242 | Kommunikation Mischer | |
| E 243 | Kommunikation Solar | |
| Kundendienst (Info 51) | Information, dass die jährliche Wartung erforderlich ist. | |
| Störung Wärmepumpe (Info 55) | Störung Wärmepumpe. Flusswächter hat angesprochen oder Außenmodul defekt, aber nur, wenn die rote Kontrolllampe zusätzlich leuchtet. Wenn rote Kontrolllampe nicht zusätzlich leuchtet: Umwälzpumpe bzw. Durchfluss prüfen. Eventuell ist Luft in der Pumpe bzw. im Heizkreis | |
| EVU-Ab- schaltung | Information, dass eine Sperrzeit des Energieversorgers geschaltet ist. Die Wärmepumpe und die E-Heizung ist ausgeschaltet. Ein Heizkessel wird bedarfsabhängig eingeschaltet. | |




Blinkcode im Außenmodul


Leuchtet am Innenmodul die rote Kontrollleuchte, liegt eine Störung des Außenmoduls vor. Nach Entfernung der Gehäuseverkleidung werden zwei Leuchtdioden sichtbar, die bei einwandfreiem Betrieb grün und rot leuchten (siehe nebenstehende Abbildung). Blinken die Dioden, liegt eine Störung vor. In folgender Tabelle können Störungsursache und Gegenmaßnahmen abgelesen werden.



| grüne LED | rote LED | Bedeutung | Abhilfe |
|--------------|--------------|--|--|
| blinkt 1 mal | blinkt 1 mal | Phasenfehler: Die Zuleitung zum Außen- modul oder die Verbindung zwischen In- nen- und Außenmodul sind nicht korrekt | Elektrischen Anschluss überprüfen (vertauschte Phasen) Verbindungsleitung überprüfen |
| | blinkt 2 mal | Ein Stecker der Platine ist abgezogen oder hat keinen richtigen Kontakt | Alle Stecker an der Platine, am Hoch- und am Niederdruckschalter überprüfen |
| | blinkt 3 mal | Störung an der Steuerplatine | Steuerplatine wechseln |
| blinkt 2 mal | blinkt 1 mal | Verdrahtungsfehler zwischen Innen- und Außenmodul | Verbindungsleitung auf richtige Polung und korrekten Kontakt überprüfen |
| | blinkt 2 mal | Fehlerhafte Datenübertragung zwischen Innen- und Außenmodul | Überprüfen, ob die Verbindungsleitung unsachgemäß verlängert wurde oder falsch angeschlossen wurde |
| blinkt 3 mal | blinkt 1 mal | Heißgastemperatur im Kältekreislauf zu hoch oder Heißgasüberhitzung zu gering | Kältemittelfüllung überprüfen; Heißgastemperaturfühler überprüfen; Expansionsventil überprüfen |
| | blinkt 2 mal | Hochdruckschalter hat ausgelöst | Eventuell noch geschlossene Kugelventile öffnen, Kältemittelüberfüllung prüfen |
| | | Niederdruckschalter hat ausgelöst | Eventuell noch geschlossene Kugelventile öffnen, Kältemittelmangel prüfen |
| | | Keine Spannung am Verdichter | Spannungsversorgung des Verdichters überprüfen |
| | blinkt 3 mal | Überhitzungsschutz hat ausgelöst, zu hohe Flüssigkeitstemperatur im Kältekreis- lauf | Verschmutzten Wärmetauscher am Außenmodul reinigen; eventuellen Luft- kurzschluss des Außengerätes beseitigen |
| | blinkt 4 mal | Überstromsicherung am Verdichter (Überlast) hat ausgelöst, oder keine Bertiebsspannung des Verdichters | Eventuell noch geschlossene Kugelventile öffnen; Versorgungsspannung prüfen; defekte Steuerplatine auswechseln |
| | blinkt 5 mal | Störung am Heißgastemperturfühler oder am Lamellentemperaturfühler (Kabel- bruch, oder Kurzschluss) | Stecker auf der Steuerplatine auf festen Sitz überprüfen, Funktion der Fühler überprüfen |
| | blinkt 6 mal | Temperaturstörung am Inverterkühlblock | Strömungshindernisse im Außenmodul beseitigen |
| | blinkt 7 mal | Störung in der Spannungsversorgung | Versorgungsspannung prüfen und reparieren |
| blinkt 4 mal | blinkt 1 mal | Störung an Fühler Flüssigkeitsleitung (Kabelbruch oder Kurzschluss) | Stecker auf der Steuerplatine auf festen Sitz überprüfen, Funktion des Fühlers überprüfen |
| | blinkt 4 mal | Temperatur der Flüssigkeitsleitung zu hoch / niedrig | Kältemittelleitung überprüfen oder Kältemittelmangel |


Geräteabmessungen










Geräteabmessungen








Geräteabmessungen Innenmodul Serie CMT







Anschlussplan Klemmbelegung




Stromlaufpläne






























Klemmenbelegung/Legende

| Klemme | Anschlussbelegung (Zuleitung) |
|--------|--|
| X1.1 | Spannungsversorgung Innenmodul - L |
| X1.2 | Spannungsversorgung Innenmodul - N |
| X1.3 | Spannungsversorgung Innenmodul - PE |
| X1.4 | Spannungsversorgung E-Heizung - L1 (optional bei Serie CMF) |
| X1.5 | Spannungsversorgung E-Heizung - N (optional bei Serie CMF) |
| X1.6 | Spannungsversorgung E-Heizung - PE (optional bei Serie CMF) |
| X1.7 | Spannungsversorgung E-Heizung - L2 (optional bei Serie CMF) |
| X1.8 | Spannungsversorgung E-Heizung - L3 (optional bei Serie CMF) |
| X1.9 | PE |

| Klemme | Anschlussbelegung (Ausgänge) Fortsetzung |
|--------|--|
| X2.31 | Umschaltventil Kühlen L"- schwarz |
| X2.32 | Umschaltventil Kühlen N - grau |
| X2.33 | PE |
| X2.34 | Umwälzpumpe Kühlen - L |
| X2.35 | Umwälzpumpe Kühlen - N |
| X2.36 | Umwälzpumpe - PE |
| X2.37 | Zirkulations- oder Solarpumpe - L |
| X2.38 | Zirkulations- oder Solarpumpe - N |
| X2.39 | Zirkulations- oder Solarpumpe - PE |
| X2.40 | Ladepumpe Innenmodul - L |
| X2.41 | Ladepumpe Innenmodul - N |
| X2.42 | Ladepumpe Innenmodul - PE |


| Klemme | Anschlussbelegung (Ausgänge) |
|--------|--|
| X2.1 | Steuerleitung Außenmodul-Innenmodul - S1 |
| X2.2 | Steuerleitung Außenmodul-Innenmodul - S2 |
| X2.3 | Steuerleitung Außenmodul-Innenmodul - S3 |
| X2.4 | Freigabe 2. Wärmeerzeuger (gemeinsamer Kontakt, wahlweise potentialfrei oder 230 V- Einspeisung über Brücke auf X2.19) |
| X2.5 | Freigabe 2. Wärmeerzeuger (Öffner) |
| X2.6 | Freigabe 2. Wärmeerzeuger (Schließer) |
| X.2.7 | Umschaltventil 2. Wärmeerzeuger - AUF |
| X2.8 | Umschaltventil 2. Wärmeerzeuger - N |
| X2.9 | Umschaltventil 2. Wärmeerzeuger - ZU |
| X2.10 | Mischer Heizkreis 2 - AUF |
| X211 | Mischer Heizkreis 2 - N |
| X2.12 | Mischer Heizkreis 2 - ZU |
| X2.13 | EVU-Freigabe/-Sperre |
| X2.14 | EVU-Freigabe/-Sperre |
| X2.15 | Schütz K6-A1/L', 6 kW elektr. Zusatzheizung |
| X2.16 | Flusswächter |
| X2.17 | Flusswächter |
| X2.18 | Schütz K6 und K8-A2/N1.2, elektr. Zusatzheizung |
| X2.19 | Dauerphase - L' |
| X2.20 | Dauerphase - L' |
| X2.21 | Dauerphase - L' |
| X2.22 | Umwälzpumpe Heizkreis 1 - L |
| X2.23 | Umwälzpumpe Heizkreis 1 - N |
| X2.24 | Umwälzpumpe Heizkreis 1 - PE |
| X2.25 | Umwälzpumpe Heizkreis 2 - L |
| X2.26 | Umwälzpumpe Heizkreis 2 - N |
| X2.27 | Umwälzpumpe Heizkreis 2 - PE |
| X2.28 | Umschaltventil Warmwasser L"- schwarz |
| X2.29 | Umschaltventil Warmwasser N - grau |
| X2.30 | PE |


| Klemme | Anschlussbelegung (Kleinspannung-Fühler) |
|--------|--|
| X3. | Masse |
| 7.0. | 7714333 |
| X3.1 | CAN-Bus H |
| X3.2 | CAN-Bus + |
| X3.3 | CAN-Bus L |
| X3.4 | CAN-Bus - |
| X3.5 | eBus - (Sollleistung in % über 0-10 V -Signal) |
| X3.6 | eBus + (Sollleistung in % über 0-10 V -Signal) |
| X3.7 | F17 Rücklauffühler (Regelfühler Kühlen) |
| X3.8 | F15 Fühler (Option: Volumenstromgeber) |
| X3.9 | F14 Fühler Solarkollektor oder Festbrennstoffkessel (Pt 1000) |
| X3.10 | (nicht belegt) |
| X3.11 | F12 Fühler Pufferspeicher unten (Referenzfühler Solar oder Festbrennstoffkessel) |
| X3.12 | F11 Vorlauffühler Wärmepumpe oder Heizkreis 1 |
| X3.13 | F9 Außenfühler |
| X3.14 | F8 Sammlerfühler, gemeinsamer Vorlauf (Regelfühler Heizen) |
| X3.15 | F6 Fühler Warmwasserspeicher |
| X3.16 | F5 Vorlauffühler Heizkreis 2 (Mischerkreis) |
| X3.17 | F3 (nicht belegt) |
| X3.18 | F2 (nicht belegt) |
| X3.19 | F1 (nicht belegt) |
| X3.20 | Flüssigkeitstemperaturfühler Kältekreis |
| X3.21 | Unterkühlungstemperatur Kältekreis |


♥ HINWEIS


Die Anschlussklemmen X1.4 bis X1.9 sowie X2.15 und X2.18 sind nur vorhanden, wenn die elektrische Zusatzheizung eingebaut wird oder bereits serienmäßig eingebaut wurde (CMT)











































Pumpenkennlinien Ladepumpe Innenmodul






| Stufe | Leistung in W | Strom in A |
|-------|------------------|---------------|
| I | 25 | 0,12 |
| II | 35 | 0,16 |
| III | 45 | 0,20 |

| Stufe | Leistung in W | Strom in A |
|-------|------------------|---------------|
| I | 50 | 0,22 |
| II | 55 | 0,27 |
| III | 60 | 0,30 |


Schalldruckpegel



| | | | Schalldruckpegel in Abhängigkeit der Entfernung | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|--|------------|------------|------------|--|--|
| Wärmepumpen- Außenmodul | Schallleistungs- pegel n. ISO 9614-2 | Aufstellungsart, gem. Zeichnung | 1m | 5m | 10m | 15m | | |
| CMF/CMT 120 | C4.1 dD(A) | im Freifeld | 53,1 dB(A) | 39,1 dB(A) | 33,1 dB(A) | 29,6 dB(A) | | |
| | 64,1 dB(A) | vor einer Wand | 56,1 dB(A) | 42,1 dB(A) | 36,1 dB(A) | 32,6 dB(A) | | |
| CMF/CMT 160 | 67.1 dp(A) | im Freifeld | 56,1 dB(A) | 42,1 dB(A) | 36,1 dB(A) | 32,6 dB(A) | | |
| | 67,1 dB(A) | vor einer Wand | 59,1 dB(A) | 45,1 dB(A) | 39,1 dB(A) | 35,6 dB(A) | | |







| MIttenfrequenz [Hz] | 25 | 31,50 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
|---------------------|---------|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| LI [dBA] | (35,1) | (38,0) | (38,7) | 39,8 | 40,2 | 39,6 | 49,9 | 37,2 | 35,6 |
| LWo [dBA] | (43,1) | (45,9) | (46,6) | 47,7 | 48,1 | 47,5 | 57,8 | 45,1 | 43,5 |
| FPI [dB] | -(17,2) | -(10,1) | -(5,6) | -14,2 | -11,4 | -1,6 | 4,8 | 3,6 | 6,4 |

| MIttenfrequenz [Hz] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| LI [dBA] | 44,5 | 41,2 | 42,5 | 42,9 | 43,1 | 44,3 | 44,4 | 45,5 | 43,2 |
| LWo [dBA] | 52,4 | 49,1 | 50,4 | 50,8 | 51,0 | 52,2 | 52,3 | 53,5 | 51,1 |
| FPI [dB] | 5,9 | 4,7 | 4,5 | 5,4 | 4,8 | 4,0 | 3,7 | 4,1 | 4,4 |

| MIttenfrequenz [Hz] | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| LI [dBA] | 45,0 | 43,2 | 37,5 | 36,7 | 34,4 | 31,2 | 28,2 | (24,1) | (22,8) |
| LWo [dBA] | 52,9 | 51,1 | 45,4 | 44,7 | 42,3 | 39,1 | 36,1 | (32,0) | (30,7) |
| FPI [dB] | 4,6 | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | (3,8) | (3,3) |

Die Schallleistungsbestimmung entspricht der Genauigkeitsklasse 2, die Standardabweichung der o. a. A-bewerteten Schallleistungspegel beträgt 1,5 dB.


LWo: Vom Außengerät abgestrahlter Schallleistungspegel FPI: Korrekturwerte bezüglich Umgebung

Schallintensität









| MIttenfrequenz [Hz] | 25 | 31,50 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
|---------------------|--------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
| LI [dBA] | (31,8) | -(35,6) | (34,6) | 40,5 | 41,5 | 42,2 | 40,0 | 37,6 | 39,4 |
| LWo [dBA] | (41,0) | -(44,8) | (43,8) | 49,7 | 50,7 | 51,4 | 49,2 | 46,8 | 48,6 |
| FPI [dB] | -(7,9) | -(1,4) | -(5,5) | -9,2 | -3,9 | 0,6 | 3,3 | 6,0 | 6,7 |

| MIttenfrequenz [Hz] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| LI [dBA] | 41,8 | 50,8 | 42,6 | 46,6 | 47,1 | 47,9 | 47,7 | 46,5 | 46,1 |
| LWo [dBA] | 51,0 | 60,0 | 51,8 | 55,8 | 56,3 | 57,1 | 56,9 | 55,7 | 55,3 |
| FPI [dB] | 8,7 | 7,7 | 9,3 | 7,6 | 7,6 | 6,5 | 6,3 | 7,2 | 7,5 |

| MIttenfrequenz [Hz] | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| LI [dBA] | 45,9 | 45,4 | 40,9 | 37,1 | 32,4 | 33,3 | 25,1 | (24,9) | (19,9) |
| LWo [dBA] | 55,1 | 54,6 | 50,1 | 46,3 | 41,6 | 42,5 | 34,3 | (34,1) | (29,1) |
| FPI [dB] | 7,3 | 7,1 | 6,6 | 8,4 | 10,3 | 7,3 | 11,9 | (7,2) | (6,4) |

Die Schallleistungsbestimmung entspricht der Genauigkeitsklasse 2, die Standardabweichung der o. a. A-bewerteten Schallleistungspegel beträgt 1,5 dB.

LWo: Vom Außengerät abgestrahlter Schallleistungspegel FPI: Korrekturwerte bezüglich Umgebung LI: Schallintensität

Jahresarbeitszahlen CMF/CMT 120 / CMF/CMT 160

Betriebsart: monoenergetisch-parallel mit Bivalenzpunkt -5°C

| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Bet A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 2,6 | COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m COP A2/W35 3,9 3,9 standsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 | A10/W35 4,4 4,7 it Brauch-Wal A10/W35 4,4 4,7 Klimar de mit Brauch A10/W35 4,4 4,7 | Jahresarbei und V 30°C 4,15 4,22 rmwasserbere Jahresarbei und V 30°C 4,07 4,11 region: -12 a-Warmwasse | tszahl bei Sp. /orlauftemper 35°C 4,03 4,09 eitung (Antei tszahl bei Sp. orlauftemper 35°C 3,95 3,99 | reizung: 7K atur 40°C 3,82 3,97 : 18%) reizung: 7K | und V 45°C 3,87 3,93 Jahresarbeit | tszahl bei Spre /orlauftemper 50°C 3,74 3,80 tszahl bei Spre /orlauftemper 50°C 3,64 3,68 | atur 55°C 3,60 3,66 eizung: 10K | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| A-7/W35 CMF/CMT 120 | A2/W35 3,9 3,9 Neubau m COP A2/W35 3,9 3,9 Standsgebäue COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m COP | 4,4 4,7 it Brauch-Wal A10/W35 4,4 4,7 Klimal de mit Brauch A10/W35 4,4 | und V 30°C 4,15 4,22 rmwasserbere Jahresarbei und V 30°C 4,07 4,11 region: -12 a-Warmwasse | orlauftemper 35°C 4,03 4,09 eitung (Antei tszahl bei Sp orlauftemper 35°C 3,95 3,99 | atur 40°C 3,82 3,97 18%) reizung: 7K atur 40°C 3,91 | und V 45°C 3,87 3,93 Jahresarbeit und V 45°C 3,78 | /orlauftempera 50°C 3,74 3,80 tszahl bei Spre /orlauftempera 50°C 3,64 | atur 55°C 3,60 3,66 eizung: 10K atur 55°C | | | | | |
| A-7/W35 CMF/CMT 120 | 3,9 3,9 Neubau m COP A2/W35 3,9 3,9 Standsgebäue COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m COP | 4,4 4,7 it Brauch-Wal A10/W35 4,4 4,7 Klimal de mit Brauch A10/W35 4,4 | 4,15 4,22 rmwasserbere Jahresarbei und V 30°C 4,07 4,11 region: -12 n-Warmwasse Jahresarbei und V | 4,03 4,09 eitung (Anteitszahl bei Spiorlauftemper 35°C 3,95 3,99 | 3,82 3,97 : 18%) reizung: 7K atur 40°C 3,91 | 3,87 3,93 Jahresarbeit und V 45°C 3,78 | 3,74 3,80 tszahl bei Spre 'orlauftemper 50°C 3,64 | 3,60 3,66 eizung: 10k atur 55°C | | | | | |
| Typ | 3,9 Neubau m COP A2/W35 3,9 3,9 standsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m COP | 4,7 it Brauch-Wal A10/W35 4,4 4,7 Klimal de mit Brauch A10/W35 4,4 | 4,22 rmwasserbere Jahresarbei und V 30°C 4,07 4,11 region: -12 a-Warmwasse Jahresarbei und V | 4,09 eitung (Antei tszahl bei Spi orlauftemper 35°C 3,95 3,99 2°C erbereitung (A | 3,97 : 18%) reizung: 7K ratur 40°C 3,91 | Jahresarbeit und V 45°C 3,78 | 3,80 tszahl bei Spre /orlauftemper 50°C 3,64 | 3,66 eizung: 10k atur 55°C | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 | Neubau m COP A2/W35 3,9 3,9 standsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m COP | A10/W35 4,4 4,7 Klimar de mit Brauch A10/W35 4,4 | rmwasserbere Jahresarbei und V 30°C 4,07 4,11 region: -12 a-Warmwasse Jahresarbei und V | eitung (Antei tszahl bei Sp orlauftemper 35°C 3,95 3,99 | : 18%) reizung: 7K ratur 40°C 3,91 | Jahresarbeit und V 45°C 3,78 | tszahl bei Spre /orlauftemper 50°C 3,64 | eizung: 10k atur 55°C | | | | | |
| A-7/W35 CMF/CMT 120 | COP A2/W35 3,9 3,9 standsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m COP | A10/W35 4,4 4,7 Klimar de mit Brauch A10/W35 4,4 | Jahresarbei und V 30°C 4,07 4,11 region: -12 a-Warmwasse Jahresarbei und V | tszahl bei Sp. forlauftemper 35°C 3,95 3,99 2°C | reizung: 7K atur 40°C 3,91 | und V 45°C 3,78 | orlauftemper 50°C 3,64 | atur 55°C | | | | | |
| A-7/W35 CMF/CMT 120 | A2/W35 3,9 3,9 standsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m | 4,4 4,7 Klimai de mit Brauch A10/W35 4,4 | und V 30°C 4,07 4,11 region: -12 a-Warmwasse Jahresarbei und V | orlauftemper 35°C 3,95 3,99 2°C orbereitung (<i>A</i> | 40°C 3,91 | und V 45°C 3,78 | orlauftemper 50°C 3,64 | atur 55°C | | | | | |
| A-7/W35 CMF/CMT 120 | 3,9 3,9 standsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m | 4,4 4,7 Klimai de mit Brauch A10/W35 4,4 | 30°C 4,07 4,11 region: -12 a-Warmwasse Jahresarbei und V | 35°C 3,95 3,99 2°C rbereitung (<i>A</i> | 40°C 3,91 | 45°C 3,78 | 50°C 3,64 | 55°C | | | | | |
| CMF/CMT 160 Bec Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 Bec Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 CMF/CMT 160 CMF/CMT 160 CMF/CMT 160 Bec Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 CMF/CMT 160 CMF/CMT 160 Bec Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 CMF/CMT 160 CMF/CMT 160 Bec Typ | standsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m | Klimar de mit Brauch A10/W35 4,4 | 4,11 region: -12 I-Warmwasse Jahresarbei und V | 3,99 2°C erbereitung (A | · | , | | 3,50 | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Be Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 2,6 | standsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m | Klimar de mit Brauch A10/W35 4,4 | region: -12 n-Warmwasse Jahresarbei und V | 2°C erbereitung (A | 3,86 | 3,89 | 3 68 | | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 | COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m COP | A10/W35 | I-Warmwasse Jahresarbei und V | rbereitung (<i>F</i> | | | 3,00 | 3,54 | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 | COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m COP | A10/W35 | I-Warmwasse Jahresarbei und V | rbereitung (<i>F</i> | | | | | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 | COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau m COP | A10/W35 4,4 | Jahresarbei und V | | | | | | | | | | |
| A-7/W35 CMF/CMT 120 | A2/W35 3,9 3,9 Neubau m | 4,4 | und V | | Anteil: 18%) | | | | | | | | |
| A-7/W35 CMF/CMT 120 | 3,9 3,9 Neubau m COP | 4,4 | | tszani bei Spi | reizung: 7K | | tszahl bei Spre | | | | | | |
| CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 120 2,6 | 3,9 3,9 Neubau m COP | 4,4 | 30°C | orlauftemper 35°C | atur 40°C | und V 45°C | orlauftemper 50°C | atur 55°C | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 Be Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 CMF/CMT 120 CMF/CMT 120 CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 CMF/CMT 160 Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 CMF/CMT 120 CMF/CMT 120 CMF/CMT 120 CMF/CMT 120 CMF/CMT 120 CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 Be Typ | 3,9 Neubau m COP | | 4,07 | 3,95 | 3,82 | 3,79 | 3,68 | 3,53 | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 | Neubau m COP | | 4,12 | 4,00 | 3,88 | 3,84 | 3,71 | 3,58 | | | | | |
| A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Be Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 2,6 Be Typ | СОР | it Brauch-Wa | | | | =,=. | =1: 1 | =,55 | | | | | |
| A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Be Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 2,6 Be Typ | | | Jahresarbei | tszahl bei Sp | reizung: 7K | | tszahl bei Spre | | | | | | |
| CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Be Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 | A2/VV30 | A 10 /\A/25 | | orlauftemper | atur 40°C | | orlauftemper | | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 | | A10/W35 | 30°C | 35°C | | 45°C | 50°C | 55°C | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Between the second control of the se | 3,9 3,9 | 4,4 4,7 | 3,98 4,06 | 3,86 3,89 | 3,73 3,81 | 3,69 3,73 | 3,56 3,60 | 3,43 3,46 | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Between Typ | 3,3 | 4,/ | 4,00 | 3,03 | 3,01 | 3,/3 | 3,00 | 3,40 | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Between the second s | | Vlima | rogioni 1 | 1°C | | | | | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Beautiful Typ | ctandcgohäu. | de mit Brauch | region: -14 | | \ntoil: 10%\ | | | | | | | | |
| A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Beautiful A-7/W35 Beautiful A-7/W35 | | ue IIIIL DIAUCII | | tszahl bei Sp | | Jahresarbeit | tszahl bei Spre | eizung: 10k | | | | | |
| CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Be | COP | | und V | orlauftemper | atur | und V | orlauftemper | atur | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Be | A2/W35 | A10/W35 | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | | | | | |
| Typ A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Be | 3,9 | 4,4 | 4,00 | 3,89 | 3,77 | 3,74 | 3,61 | 3,49 | | | | | |
| A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Be | 3,9 | 4,7 | 4,10 | 3,98 | 3,87 | 3,79 | 3,67 | 3,54 | | | | | |
| A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Be | | it Brauch-Wa | | tszahl bei Sp | | Jahrocarhoit | tezahl hoi Spr | oizung: 10k | | | | | |
| A-7/W35 CMF/CMT 120 2,5 CMF/CMT 160 2,6 Be | COP | | | orlauftemper | | | | ahl bei Spreizung: 10K lauftemperatur | | | | | |
| CMF/CMT 160 2,6 Be | A2/W35 | A10/W35 | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | | | | | |
| Тур | 3,9 | 4,4 | 3,92 | 3,80 | 3,68 | 3,64 | 3,52 | 3,39 | | | | | |
| Тур | 3,9 | 4,7 | 4,00 | 3,88 | 3,75 | 3,68 | 3,55 | 3,42 | | | | | |
| Тур | | | | | | | | | | | | | |
| Тур | | Klimaı | region: -16 | 6°C | | | | | | | | | |
| Тур | standsgebäu | de mit Brauch | | | | | | | | | | | |
| Δ-7/\//35 | COP | | Jahresarbei | tszahl bei Sp orlauftemper | reizung: 7K | Jahresarbeitszahl bei Spreizung: 10 und Vorlauftemperatur | | | | | | | |
| K-77 VV33 | A2/W35 | A10/W35 | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | | | | | |
| CMF/CMT 120 2,5 | 3,9 | 4,4 | 3,89 | 3,78 | 3,67 | 3,64 | 3,52 | 3,39 | | | | | |
| CMF/CMT 160 2,6 | 3,9 | 4,7 | 3,95 | 3,84 | 3,72 | 3,69 | 3,57 | 3,45 | | | | | |
| | Neubau m | it Brauch-Wa | rmwasserbere | eitung (Antei | : 18%) | | | | | | | | |
| _ | | | | tszahl bei Sp | | | tszahl bei Spre | | | | | | |
| Typ A-7/W35 | COP | A10/W35 | 30°C | orlauftemper 35°C | atur 40°C | und V 45°C | orlauftemper 50°C | atur 55°C | | | | | |
| CMF/CMT 120 2,5 | | 4,4 | 3,79 | 3,67 | 3,56 | 3,52 | 3,41 | 3,28 | | | | | |
| CMF/CMT 120 2,5 | A2/W35 | 4,4 | 3,83 | 3,72 | 3,60 | 3,56 | 3,45 | 3,32 | | | | | |
| 2,0 | | .,, | 5,05 | 5,72 | 5,00 | 5,50 | 5,15 | 3,32 | | | | | |



Jahresarbeitszahlen CMF/CMT 120 / CMF/CMT 160

Betriebsart: bivalent-parallel mit Bivalenzpunkt -3°C

| | Bes | tandsgebäud | | egion: -10 -Warmwasse | 0°C erbereitung (A | Anteil: 18%) | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Тур | | СОР | | Jahresarbei | itszahl bei Spi Orlauftemper | reizung: 7K | | tszahl bei Spr Orlauftemper | |
| 71 | A-7/W35 | A2/W35 | A10/W35 | 30°C | 35°C ['] | 40°C | 45°C | 50°C ['] | 55°C |
| CMF/CMT 120 | 2,5 | 3,9 | 4,4 | 4,44 | 4,30 | 4,16 | 4,11 | 3,96 | 3,80 |
| CMF/CMT 160 | 2,6 | 3,9 | 4,7 | 4,52 | 4,37 | 4,23 | 4,18 | 4,03 | 3,87 |
| | | Neubau mi | t Brauch-Wai | | eitung (Anteil | | | | |
| Тур | | COP | | | itszahl bei Spi ⁄orlauftemper | | und V | tszahl bei Spr Orlauftemper | |
| | A-7/W35 | A2/W35 | A10/W35 | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C |
| CMF/CMT 120 | 2,5 | 3,9 | 4,4 | 4,34 | 4,20 | 4,05 | 4,00 | 3,85 | 3,69 |
| CMF/CMT 160 | 2,6 | 3,9 | 4,7 | 4,40 | 4,25 | 4,10 | 4,05 | 3,90 | 3,74 |
| | | | | | | | | | |
| | Pos | tandegobäue | | egion: -12 | erbereitung (A | \ntoil: 10%\ | | | |
| | Des | | ie iiii braucii | | itszahl bei Spi | | Iahresarheit | tszahl bei Spr | eizung: 10 |
| Тур | | COP | | | orlauftemper/ | | | orlauftemper | |
| 71 | A-7/W35 | A2/W35 | A10/W35 | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C |
| CMF/CMT 120 | 2,5 | 3,9 | 4,4 | 4,34 | 4,20 | 4,06 | 4,01 | 3,87 | 3,72 |
| CMF/CMT 160 | 2,6 | 3,9 | 4,7 | 4,41 | 4,27 | 4,13 | 4,08 | 3,94 | 3,79 |
| | | Neubau mi | t Brauch-Wa | | eitung (Anteil | | | | |
| _ | | COP | | | itszahl bei Spi | | | szahl bei Spr | |
| Тур | A-7/W35 | A2/W35 | A10/W35 | und V 30°C | orlauftemper/ 35°C | atur 40°C | und v 45°C | orlauftemper 50°C | atur 55°C |
| CMF/CMT 120 | 2,5 | 3,9 | 4,4 | 4,24 | 4,10 | 3,95 | 3,91 | 3,76 | 3,61 |
| CMF/CMT 160 | 2,5 | 3,9 | 4,4 | 4,24 | 4,10 | 4,00 | 3,95 | 3,76 | 3,65 |
| CIVII / CIVII 100 | 2,0 | ر, د | 7,7 | 4,23 | 4,13 | 4,00 | 3,93 | 3,01 | 3,03 |
| _ | | | erbereitung (A itszahl bei Spi Yorlauftemper | reizung: 7K | Jahresarbeit | tszahl bei Spr Yorlauftemper | eizung: 10 | | |
| Тур | A-7/W35 | A2/W35 | A10/W35 | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C |
| CMF/CMT 120 | 2,5 | 3,9 | 4,4 | 4,27 | 4,13 | 4,00 | 3,96 | 3,72 | 3,68 |
| CMF/CMT 160 | 2,6 | 3,9 | 4,7 | 4,34 | 4,20 | 4,07 | 4,03 | 3,88 | 3,74 |
| | | Neubau mi | t Brauch-Wa | mwasserbere | eitung (Anteil | : 18%) | | | |
| Тур | | СОР | | Jahresarbei | itszahl bei Spi Orlauftemper | reizung: 7K | Jahresarbeit | tszahl bei Spr Orlauftemper | eizung: 10 |
| | A-7/W35 | A2/W35 | A10/W35 | | | | und v | | atur |
| ТУР | | | /\ 10/ VVJJ | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | atur 55°C |
| CMF/CMT 120 | 2,5 | | 4,4 | 30°C 4,17 | 35°C 4,03 | 40°C 3,89 | 45°C 3,85 | | |
| 71 | 2,5 2,6 | 3,9 3,9 | | | | | | 50°C | 55°C |
| CMF/CMT 120 | | 3,9 | 4,4 | 4,17 | 4,03 | 3,89 | 3,85 | 50°C 3,71 | 55°C 3,56 |
| CMF/CMT 120 | 2,6 | 3,9 3,9 | 4,4 4,7 Klima i | 4,17 4,22 region: -1 | 4,03 4,08 | 3,89 3,94 | 3,85 | 50°C 3,71 | 55°C 3,56 |
| CMF/CMT 120 | 2,6 | 3,9 3,9 | 4,4 4,7 Klima i | 4,17 4,22 region: -10 | 4,03 4,08 6°C erbereitung (<i>F</i> | 3,89 3,94 Anteil: 18%) | 3,85 3,90 | 50°C 3,71 3,75 | 55°C 3,56 3,61 |
| CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 | 2,6 | 3,9 3,9 | 4,4 4,7 Klima r de mit Brauch | 4,17 4,22 region: -10 -Warmwasse Jahresarbei | 4,03 4,08 | 3,89 3,94 Anteil: 18%) reizung: 7K | 3,85 3,90 Jahresarbeit | 50°C 3,71 3,75 3,75 szahl bei Spri orlauftemper | 55°C 3,56 3,61 eizung: 10 |
| CMF/CMT 120 | 2,6 | 3,9 3,9 tandsgebäud | 4,4 4,7 Klima i | 4,17 4,22 region: -10 -Warmwasse Jahresarbei | 4,03 4,08 6°C erbereitung (<i>F</i> itszahl bei Spi | 3,89 3,94 Anteil: 18%) reizung: 7K | 3,85 3,90 Jahresarbeit | 50°C 3,71 3,75 szahl bei Spr | 55°C 3,56 3,61 eizung: 10 |
| CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 Typ CMF/CMT 120 | 2,6 Bes | 3,9 3,9 tandsgebäud COP | 4,4 4,7 Klima r de mit Brauch | 4,17 4,22 region: -10 -Warmwasse Jahresarbei und V | 4,03 4,08 6°C erbereitung (<i>F</i> itszahl bei Spi 'orlauftemper | 3,89 3,94 Anteil: 18%) reizung: 7K ratur | 3,85 3,90 Jahresarbeit und V | 50°C 3,71 3,75 3,75 szahl bei Spri orlauftemper | 55°C 3,56 3,61 eizung: 10 ratur 55°C |
| CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 | 2,6 Bes A-7/W35 | 3,9 3,9 tandsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 | 4,4 4,7 Klima de mit Brauch A10/W35 4,4 4,7 | 4,17 4,22 region: -10 -Warmwasse Jahresarbei und V 30°C 4,14 4,22 | 4,03 4,08 6°C erbereitung (Aitszahl bei Spi orlauftemper 35°C 4,01 4,08 | 3,89 3,94 Anteil: 18%) reizung: 7K ratur 40°C 3,88 3,95 | 3,85 3,90 Jahresarbeit und V 45°C | 50°C 3,71 3,75 szahl bei Spri orlauftemper 50°C | 55°C 3,56 3,61 eizung: 10 atur 55°C 3,57 |
| CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 Typ CMF/CMT 120 | 2,6 Bes A-7/W35 2,5 | 3,9 3,9 tandsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 | 4,4 4,7 Klima de mit Brauch A10/W35 4,4 4,7 | 4,17 4,22 region: -10 -Warmwasse Jahresarbei und V 30°C 4,14 4,22 rmwasserbere | 4,03 4,08 6°C erbereitung (Aitszahl bei Spiorlauftemper 35°C 4,01 4,08 eitung (Anteil | 3,89 3,94 Anteil: 18%) reizung: 7K atur 40°C 3,88 3,95 : 18%) | 3,85 3,90 Jahresarbeit und V 45°C 3,84 3,92 | 50°C 3,71 3,75 szahl bei Sproorlauftemper 50°C 3,71 3,78 | 55°C 3,61 3,61 eizung: 10 atur 55°C 3,57 3,64 |
| CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 Typ CMF/CMT 120 | 2,6 Bes A-7/W35 2,5 2,6 | 3,9 3,9 tandsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau mi | 4,4 4,7 Klimar de mit Brauch A10/W35 4,4 4,7 t Brauch-War | 4,17 4,22 region: -10 -Warmwasse Jahresarbei und V 30°C 4,14 4,22 rmwasserbere Jahresarbei und V | 4,03 4,08 6°C erbereitung (A itszahl bei Spi 'orlauftemper 35°C 4,01 4,08 eitung (Anteil itszahl bei Spi 'orlauftemper | 3,89 3,94 Anteil: 18%) reizung: 7K ratur 40°C 3,88 3,95 l: 18%) reizung: 7K ratur | Jahresarbeit und V 45°C 3,84 3,92 Jahresarbeit und V | 50°C 3,71 3,75 sszahl bei Spri orlauftemper 50°C 3,71 3,78 sszahl bei Spri orlauftemper | 55°C 3,56 3,61 eizung: 10 atur 55°C 3,57 3,64 eizung: 10 atur |
| CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 Typ CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 Typ | 2,6 Bes A-7/W35 2,5 2,6 A-7/W35 | 3,9 3,9 tandsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau mi COP A2/W35 | 4,4 4,7 Klimar de mit Brauch A10/W35 4,4 4,7 t Brauch-War | 4,17 4,22 region: -10 -Warmwasse Jahresarbei und V 30°C 4,14 4,22 rmwasserbere Jahresarbei und V 30°C | 4,03 4,08 6°C erbereitung (A itszahl bei Spi orlauftemper 35°C 4,01 4,08 eitung (Anteil itszahl bei Spi orlauftemper 35°C | 3,89 3,94 Anteil: 18%) reizung: 7K ratur 40°C 3,88 3,95 I: 18%) reizung: 7K ratur 40°C | Jahresarbeit und V 45°C 3,84 3,92 Jahresarbeit und V 45°C | 50°C 3,71 3,75 sszahl bei Sproorlauftemper 50°C 3,71 3,78 sszahl bei Sproorlauftemper 50°C | 55°C 3,56 3,61 eizung: 10 atur 55°C 3,57 3,64 eizung: 10 atur 55°C |
| CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 Typ CMF/CMT 120 CMF/CMT 120 CMF/CMT 160 | 2,6 Bes A-7/W35 2,5 2,6 | 3,9 3,9 tandsgebäud COP A2/W35 3,9 3,9 Neubau mi | 4,4 4,7 Klimar de mit Brauch A10/W35 4,4 4,7 t Brauch-War | 4,17 4,22 region: -10 -Warmwasse Jahresarbei und V 30°C 4,14 4,22 rmwasserbere Jahresarbei und V | 4,03 4,08 6°C erbereitung (A itszahl bei Spi /orlauftemper 35°C 4,01 4,08 eitung (Anteil itszahl bei Spi /orlauftemper | 3,89 3,94 Anteil: 18%) reizung: 7K ratur 40°C 3,88 3,95 l: 18%) reizung: 7K ratur | Jahresarbeit und V 45°C 3,84 3,92 Jahresarbeit und V | 50°C 3,71 3,75 sszahl bei Spri orlauftemper 50°C 3,71 3,78 sszahl bei Spri orlauftemper | 55°C 3,56 3,61 eizung: 10 atur 55°C 3,57 3,64 eizung: 10 atur |


Technische Daten

| Baureihe | | CMF 120 | CMT 120 | CMF 160 | CMT 160 |
|--|-------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Funktion | | | Heizen od | er Kühlen | |
| Inverter-Technik | | | REMKO . | SuperTec | |
| System | | Split-Luft/Wasser | | | |
| Wärmepumpenmanager | | Multitalent | | | |
| Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme | | bauseits | 150 l | bauseits | 150 l |
| Elektrische Zusatzheizung / Nennleistung | kW | optional | Serie / 6 | optional | Serie / 6 |
| Brauchwasserbereitung | | opt | ional mit separa | ite Speichertech | nnik |
| Heizleistung min / max | kW | 3,5 - | 11,0 | 5,0 - | 16,0 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP ¹⁾ bei A10/W35 | kW / Hz / - | 10,5 / 9 | 99 /4,4 | 15,3 / 3 | 76 / 4,7 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP ¹⁾ bei A7/W35 | kW / Hz / - | 10,0 / 9 | 96 /4,3 | 13,0 / 3 | 77 / 4,4 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP 1) bei A2/W35 | kW / Hz / - | 7,2 / 9 | 6 /3,4 | 9,6 / 7 | 6/3,2 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP 1) bei A2/W35 | kW / Hz / - | 5,1 / 6 | 1 / 3,9 | 8,0 / 5 | 1 / 3,9 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP ¹⁾ bei A-7/W35 | kW / Hz / - | 4,8 / 9 | 9 /2,5 | 8,2 / 7 | 7 / 2,6 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP ¹⁾ bei A-15/W35 | kW / Hz / - | 3,8 / 9 | 9 / 1,9 | 5,43 / 3 | 77 / 1,7 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP 1) bei A7/W45 | kW / Hz / - | 9,4 / 9 | 9 / 3,4 | 13,3 / 3 | 76 / 3,4 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP 1) bei A2/W45 | kW / Hz / - | 7,0/ 9 | 6 / 2,8 | 9,3 / 7 | 6 / 2,5 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP 1) bei A-7/W45 | kW / Hz / - | 5,2 / 9 | 9 / 2,2 | 7,4 / 7 | 7 / 1,9 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP ¹⁾ bei A-15/W45 | kW / Hz / - | 4,3 / 1′ | 16 / 1,5 | 4,6 / 7 | 7 / 1,2 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP 1) bei A20/W55 | kW / Hz / - | 10,4 / 9 | 94 / 3,0 | 12,9 / (| 61 / 3,4 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP ¹⁾ bei A7/W55 | kW / Hz / - | 7,9 / 8 | 9 / 2,5 | 9,4 / 6 | 1 / 2,5 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP ¹⁾ bei A-7/W55 | kW / Hz / - | 3,1 / 9 | 5 / 1,1 | 6,1 / 7 | 7 / 1,3 |
| Kühlleistung / Kompressorfrequenz / EER 2) bei A35/W7 | kW / Hz / - | 5,4 / 7 | 0 / 2,9 | 12,1 / 3 | 74 / 3,1 |
| Kühlleistung / Kompressorfrequenz / EER $^{2)}$ bei A27/W7 | kW / Hz / - | 5,9 / 7 | 0 / 3,5 | 12,0 / (| 69 / 3,7 |
| Einsatzgrenze Heizen | °C | | -18 bi | s +34 | |
| Einsatzgrenze Kühlen | °C | | +15 bi | is +46 | |
| Vorlauftemperatur Heizwasser | °C | | bis - | +60 | |
| Kältemittel / Vorfüllmenge Außenmodul | / kg | R 410A | ⁽²⁾ / 3,5 | R 410 <i>A</i> | A ²⁾ / 5,0 |
| Kältemittel / Zusatzfüllmenge ab 30 m einfache Rohrlänge | g/m | | 6 | 0 | |
| max. zulässige einfache Kältemittelrohrlänge | m | 5 | 0 | 7 | 5 |
| Spannungsversorgung | V / Hz | 230/1 | ~ / 50 | 400/3 | -N / 50 |
| Anlaufstrom | Α | 12 | 2,5 | 1 | 3 |
| Nenn-Stromaufnahme (bei A7/W35) | А | 1 | 3 | 5 | ,3 |
| Nenn-Leistungsaufnahme (bei A7/W35) | kW | 2,: | 32 | 2,95 | |
| Absicherung bauseits (Außenmodul), Charakteristik C | А | 2 | 5 | 3 x 16 | |
| Nenn-Volumenstrom Wasser (nach EN 14511, bei Δ_{t} 5 K) | m³/h | 1, | | 2,2 | |
| Druckverlust am Verflüssiger bei Nenn-Volumenstrom | kPa | 5, | ,4 | 8 | ,1 |
| Luftvolumenstrom Außenmodul | m³/h | 33 | 00 | 72 | .00 |
| max. Betriebsdruck Wasser | bar | | 3, | 0 | |
| Hydraulischer Anschluss Vor-/Rücklauf | Zoll | 1" AG | 1" AG | 1" AG | 1" AG |
| Schalldruckpegel LpA 1m (Außenmodul) | dB(A) | 53/ | 39 ³⁾ | 56/ | 423) |
| Schallleistungspegel nach DIN EN 12102:2008-09 und ISO 9614-2 | dB(A) | 64 | l,1 | 67 | 7,1 |
| Abmessung Innenmodul (Höhe/Breite/Tiefe) | mm | | 1760/550/670 | 800/550/550 | 1760/550/670 |
| Abmessung Außenmodul (Höhe/Breite/Tiefe) | mm | 945/95 | 50/330 | | 050/330 |
| Schutzart Außenmodul | | IP. | 24 | IP | 24 |
| Gewicht Innenmodul | kg | 52 | 135 | 55 | 138 |
| Gewicht Außenmodul | kg | 7 | 5 | 1: | 30 |

COP=coefficient of performance bzw. Leistungszahl nach EN 14511
 Enthält Treibhausgas nach Kyoto-Protokoll
 Abstand Freifeld bei 5m.



Gerätedarstellung Außenmodul CMF 120, CMT 120




Ersatzteilliste

| Nr. | Bezeichnung | CMF 120 | CMT 120 |
|-----|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | EDV-Nummer | EDV-Nummer |
| 1 | Kompressor | 1120070 | 1120070 |
| 2 | Lamellenwärmetauscher | 1120071 | 1120071 |
| 3 | Vier-Wege-Umschaltventil | 1120072 | 1120072 |
| 4 | Absperrventile | 1120073 | 1120073 |
| 5 | Ventilator | 1120074 | 1120074 |
| 6 | Deckblech | 1120075 | 1120075 |
| 7 | Seitenblech, links | 1120076 | 1120076 |
| 8 | Frontblech | 1120077 | 1120077 |
| 9 | Gitter, vorne | 1120078 | 1120078 |
| 10 | Seitenblech, rechts hinten | 1120079 | 1120079 |
| 11 | Seitenblech, rechts vorne | 1120195 | 1120195 |
| 12 | Abdeckung, hinten | 1120196 | 1120196 |
| 13 | Abdeckung, vorne | 1120197 | 1120197 |
| 14 | Griffmulde | 1120198 | 1120198 |
| 15 | Gitter, hinten | 1120199 | 1120199 |
| | Ersatzteile ohne Abbildung | | |
| | Fühler | nur auf Anfrage möglich | mit Angabe der Geräte-Nr. |
| | Steuerplatine | | mit Angabe der Geräte-Nr. |
| | Netzfilterplatine | | mit Angabe der Geräte-Nr. |
| | Leistungselektronik | nur auf Anfrage möglich | mit Angabe der Geräte-Nr. |

Bei Ersatzteilbestellungen neben der EDV-Nr. bitte immer auch die Geräte-Nr. und Geräte-Typ (siehe Typenschild) angeben!

Gerätedarstellung Außenmodul CMF 160, CMT 160




Ersatzteilliste

| Nr. | Bezeichnung | CMF 160 | CMT 160 |
|-----|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Ŭ | EDV-Nummer | EDV-Nummer |
| 1 | Kompressor | 1120082 | 1120082 |
| 2 | Lamellenwärmetauscher | 1120083 | 1120083 |
| 3 | Vier-Wege-Umschaltventil | 1120084 | 1120084 |
| 4 | Absperrventile | 1120085 | 1120085 |
| 5 | Ventilator | 1120086 | 1120086 |
| 6 | Deckblech | 1120087 | 1120087 |
| 7 | Seitenblech, links | 1120088 | 1120088 |
| 8 | Frontblech | 1120089 | 1120089 |
| 9 | Gitter, vorne | 1120090 | 1120090 |
| 10 | Seitenblech, rechts hinten | 1120091 | 1120091 |
| 11 | Seitenblech, rechts vorne | 1120200 | 1120200 |
| 12 | Abdeckung, hinten | 1120201 | 1120201 |
| 13 | Abdeckung, vorne | 1120202 | 1120202 |
| 14 | Griffmulde | 1120203 | 1120203 |
| | Ersatzteile ohne Abbildung | | |
| | Gitter, hinten | 1120204 | 1120204 |
| | Fühler | | mit Angabe der Geräte-Nr. |
| | Steuerplatine | | mit Angabe der Geräte-Nr. |
| | Netzfilterplatine | | mit Angabe der Geräte-Nr. |
| | Leistungselektronik | nur auf Anfrage möglich | mit Angabe der Geräte-Nr. |



Gerätedarstellung Innenmodul CMF 120, CMF 160



Ersatzteilliste

| Nr. | Bezeichnung | CMF 120 | CMF 160 |
|-----|--|---------|---------|
| 1 | Gehäuse | 1120009 | 1120009 |
| 2 | Frontblech | 1120006 | 1120006 |
| 3 | Klappe mit Scharnier | 1120005 | 1120005 |
| 4 | Gehäuse für Steuerung | 1120004 | 1120004 |
| 5 | Steuerung komplett | 1120150 | 1120150 |
| 6 | Bedienmodul | 1120029 | 1120029 |
| 6 | Bedienmodul (Ausführung Wärmemengenzähler) | 1120190 | 1120190 |
| 7 | Wärmetauscher (Kondensator) mit Isolation | 1120151 | 1120161 |
| 8 | Rohrgruppe kpl. mit Isolation | 1120152 | 1120162 |
| 9 | Umwälzpumpe | 1120141 | 1120142 |
| 10 | Flusswächter | 1120154 | 1120164 |
| 10 | Volumenstromgeber (Ausführung Wärmemengenzähler) | 1120193 | 1120193 |
| 12 | KFE-Hahn | 1120028 | 1120028 |
| 13 | Entlüfter 1/4" | 1120059 | 1120059 |
| 15 | Stopfen 2" Messing | 1120155 | 1120155 |
| 23 | Relaisplatine WP-Manager (Merlin I/O-Platine) | 1120030 | 1120030 |
| 23 | Relaisplatine WP-Manager (Ausführung WMZ) | 1120194 | 1120194 |
| 24 | Steuerplatine (Interface PAC-IF010B-E) | 250001 | 250001 |
| 25 | Halterung | 1120007 | 1120007 |
| 26 | Fühlerklemmleiste | 1120156 | 1120156 |
| 27 | Kontrollampe rot | 1105363 | 1105363 |
| 28 | Kontrollampe grün | 1105514 | 1105514 |
| 29 | Funktionsschalter | 1120157 | 1120157 |
| | Relais (Finder) | 1120095 | 1120095 |
| 31 | Nachrüstsatz E-Heizung | 1120147 | 1120147 |
| | Ersatzteile ohne Abbildung | | |
| | Flüssigkeitsfühler Kältekreis | 1120055 | 1120055 |
| | Sockel für Bedienmodul | 1120032 | 1120032 |
| | Rohrabdeckkappe 1 " | 1120048 | 1120048 |
| | Elektrische Zusatzheizung 2", max. 9 kW | 1120160 | 1120160 |


Bestandteile Zubehör-Set

| Nr. | Bezeichnung | CMF 120 | CMF 160 |
|-----|--------------------|---------|---------|
| 16 | Zubehör-Set kpl. | 260005 | 260005 |
| 17 | Schmutzfänger | 1120013 | 1120013 |
| 18 | Kugelhahn 1", rot | 1120011 | 1120011 |
| 19 | Kugelhahn 1", blau | 1120012 | 1120012 |
| 20 | Anlegefühler | 260100 | 260100 |
| 14 | Tauchfühler | 260090 | 260090 |
| 21 | Sicherheitsgruppe | 1120010 | 1120010 |
| 22 | Außenfühler | 1120014 | 1120014 |

Bei Ersatzteilbestellungen neben der EDV-Nr. bitte immer auch die Geräte-Nr. und Geräte-Typ (siehe Typenschild) angeben!



Gerätedarstellung Innenmodul CMT 120, CMT 160



Maß- und Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.

Ersatzteilliste

| Nr. | Bezeichnung | CMT 120 | CMT 160 |
|-----|--|---------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | Frontblech oben | 1120061 | 1120061 |
| 3 | Frontblech mitte | 1120062 | 1120062 |
| 4 | Frontblech unten | 1120063 | 1120063 |
| 5 | Standfüße, Satz | 1120064 | 1120064 |
| 6 | Pufferspeicher mit Isolation | | |
| 7 | KFE-Hahn | 1120028 | 1120028 |
| 8 | Gehäuse für Steuerung | 1120004 | 1120004 |
| 9 | Steuerung komplett | 1120171 | 1120171 |
| 10 | Bedienmodul | 1120029 | 1120029 |
| 10 | Bedienmodul (Ausführung Wärmemengenzähler) | 1120190 | 1120190 |
| | Umwälzpumpe | 1120141 | 1120142 |
| 12 | Wärmetauscher mit Isolation | 1120151 | 1120161 |
| 13 | Rohrgruppe kpl. mit Isolation | 1120191 | 1120192 |
| 14 | Tauchfühler | 260090 | 260090 |
| 15 | 3-Wege-Umschaltventil, Hydraulik-Unterteil | 1120002 | 1120002 |
| 16 | Flusswächter | 1120154 | 1120164 |
| 16 | Volumenstromgeber (Ausführung Wärmemengenzähler) | 1120193 | 1120193 |
| 17 | Elektrische Zusatzheizung 2", max. 9 kW | 1120160 | 1120160 |
| 19 | Entlüfter 1/4" | 1120047 | 1120047 |
| 28 | Relaisplatine WP-Manager (Merlin I/O-Platine) | 1120030 | 1120030 |
| 28 | Relaisplatine WP-Manager (Ausführung WMZ) | 1120194 | 1120194 |
| 29 | Steuerplatine (Interface PAC-IF010B-E) | 250001 | 250001 |
| 30 | Halterung | 1120007 | 1120007 |
| 31 | Fühlerklemmleiste | 1120156 | 1120156 |
| 32 | Kontrollampe rot | 1105363 | 1105363 |
| 33 | Kontrollampe grün | 1105514 | 1105514 |
| | Funktionsschalter | 1120157 | 1120157 |
| 35 | Relais (Finder) | 1120095 | 1120095 |
| 36 | Nachrüstsatz für E-Heizung | 1120147 | 1120147 |
| | Ersatzteile ohne Abbildung | | |
| | Stellantrieb für 3-Wege-Umschaltventil | 1120054 | 1120054 |
| | Ventileinsatz für 3-Wege-Umschaltventil | 1120001 | 1120001 |
| | Flüssigkeitsfühler Kältekreis | 1120055 | 1120055 |
| | Sockel für Bedienmodul | 1120032 | 1120032 |
| | Rohrabdeckkappe 1 " | 1120048 | 1120048 |

Bestandteile Zubehör-Set

| | Bezeichnung | CMT 120 IT | CMT 160 IT |
|----|--------------------|------------|------------|
| 14 | Tauchfühler | 260090 | 260090 |
| 21 | Zubehör-Set (s.u.) | 260005 | 260005 |
| 22 | Schmutzfänger | 1120013 | 1120013 |
| 23 | Kugelhahn 1", rot | 1120011 | 1120011 |
| 24 | Kugelhahn 1", blau | 1120012 | 1120012 |
| 25 | Anlegefühler | 260100 | 260100 |
| 26 | Sicherheitsgruppe | 1120010 | 1120010 |
| 27 | Außenfühler | 1120014 | 1120014 |



EG – Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinien, der EG-Sicherheitsstandards und produktspezifischen EG-Standards erfüllen.

Wichtiger Hinweis:

(Harmonisierte EN)

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, Aufstellung, Wartung etc. oder eigenmächtigen Änderungen an der werkseitig gelieferten Geräteausführung verliert diese Erklärung ihre rechtliche Gültigkeit.

Name des Herstellers: **REMKO GmbH & Co. KG**

Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12 D - 32791 Lage

Geräte (Maschinen) - Ausführung: Inverter-Wärmepumpe mit dem Kältemittel R410A

Serie / Baureihe: CMF 120, CMF 160, CMT 120, CMT 160

Serien- / Baureihennummer: 992..... und 993.....

Geltende Bestimmungen: 2006/42/EG Maschinenrichtlinie (EG-Richtlinien) 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie

> Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

Angewandte Normen: EN 378-1: 2008 Kälteanlagen und Wärmepumpen-Sicherheits-

EN 378-2: 2008

EN 378-3: 2008 EN 378-4: 2008

EN 50366: 2003 Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und

ähnliche Zwecke - Elektromagnetische Felder

technische und umweltrelevante Anforderungen

EN 55014-1: 2010-02 Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforder-

ungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und

ähnliche Elektrogeräte (früher: VDE 0875)

EN 55014-2: 1997 / Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausge-A1: 2001 (Kategorie IV) brauch und ähnliche Zwecke (früher: VDE 0700)

EN 60335-1: 2002 / A11: 2004 / A1: 2004

EN 60335-2-40: 2003 /

A11: 2004 /

A12: 2005 / A1: 2006

Elektromagnetische Verträglichkeit EN 61000-3-2: 2006

(EMV, früher: VDE 0838)

REMKO GmbH & Co. KG EN 61000-3-3: 1995 /

A1: 2001 / A2: 2005

Lage, 25. Februar 2010 Unterschrift Produktmanager

Begriffe allgemein

Abtauung

Ab Außentemperaturen unter 5°C kann sich Eis am Verdampfer von Luft/Wasser-Wärmepumpen bilden. Die Beseitigung wird als Abtauung bezeichnet und erfolgt zeit- oder bedarfsabhängig durch Wärmezufuhr. Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Kreislaufumkehrung zeichnen sich durch eine bedarfsgerechte, schnelle und energieeffiziente Abtauung aus.

Bivalenter Betrieb

Die Wärmepumpe liefert bis zu einer festgelegten Außentemperatur (z.B. 0°C) die gesamte Heizwärme. Sinkt die Temperatur unter diesen Wert, schaltet sich die Wärmepumpe ab und der zweite Wärmeerzeuger, z.B. ein Heizkessel, übernimmt das Heizen.

Dichtheitsprüfung

Gemäß der Chemikalien-Ozonschicht-Verordnung (EU-VO 2037/2000) sowie der F-Gas-Verordnung (EU-VO 842/2006) sind alle Anlagenbetreiber von Kälte- und Klimaanlagen verpflichtet, das Austreten von Kältemittel zu verhindern. Des Weiteren muss mindestens eine jährliche Wartung bzw. Inspektion sowie eine Dichtigkeitsprüfung für Kälteanlagen mit einem Kältemittelfüllgewicht von über 3kg durchgeführt werden.

EVU-Abschaltung

Von den Energieversorgungsunternehmen (EVU) werden für die Nutzung von Wärmepumpen Sondertarife angeboten.

Expansionsventil

Bauteil der Wärmepumpe zur Absenkung des Verflüssigungsdruckes

auf den Verdampfungsdruck. Zusätzlich regelt das Expansionsventil die Menge des eingespritzten Kältemittels in Abhängigkeit von der Verdampferbelastung.

Förderung

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt ökologisches Bauen und Modernisieren von Wohngebäuden für Privatpersonen. Hierunter fallen auch Wärmepumpen, deren Installation mit Darlehen unterstützt wird. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst die Installation effektiver Wärmepumpen (siehe: www.kfw.de und www.bafa.de).

Grenztemperatur / Bivalenzpunkt

Außentemperatur, bei welcher der 2. Wärmeerzeuger im bivalenten Betrieb zugeschaltet wird.

Heizleistung

Wärmestrom, der vom Verflüssiger an seine Umgebung abgegeben wird. Die Heizleistung ist die Summe aus der vom Verdichter aufgenommen elektrischen Leistung und dem der Umwelt entzogene Wärmestrom.

Inverter

Leistungsregelung, welche die Drehzahl des Kompressormotors und des Verdampferlüfters an den Heizbedarf anpasst.

Jahresarbeitszahl

Das Verhältnis der von der Wärmepumpenanlage abgegebenen Wärmemenge zu der in einem Jahr zugeführten elektrischen Energie entspricht der Jahresarbeitszahl. Sie darf nicht der Leistungszahl gleichgesetzt werden.

Die Jahresarbeitszahl entspricht dem Kehrwert der Jahresaufwandszahl.

Jahresaufwandszahl

Die Jahresaufwandszahl gibt an, welcher Aufwand (z.B. elektrische Energie) notwendig ist, um einen bestimmten Nutzen (z.B. Heizenergie) zu erzielen. Die Jahresaufwandszahl beinhaltet auch die Energie für Hilfsantriebe. Die Berechnung der Jahresaufwandszahl erfolgt nach der VDI – Richtlinie 4650.

Kälteleistung

Wärmestrom, der im Verdampfer der Umgebung (Luft, Wasser oder Erdreich) entzogen wird.

Kältemittel

Das Arbeitsmedium einer kältetechnischen Anlage, z.B. Wärmepumpe, wird als Kältemittel bezeichnet. Das Kältemittel ist ein Fluid, das zur Wärmeübertragung in einer Kälteanlage eingesetzt wird und bei niedriger Temperatur und niedrigem Druck Wärme durch Änderung des Aggregatzustands aufnimmt. Bei höherer Temperatur und höherem Druck wird durch erneute Aggregatzustandsänderung Wärme abgegeben.

Kompressor (Verdichter)

Aggregat zur mechanischen Förderung und Verdichtung von Gasen. Durch Komprimierung steigen Druck und Temperatur des Mediums deutlich an.



Leistungszahl

Das momentane Verhältnis der von der Wärmepumpe abgegebenen Wärmeleistung zu der aufgenommenen elektrischen Leistung wird als Leistungszahl bezeichnet, die unter genormten Randbedingungen im Labor nach EN 255 / EN 14511 gemessen wird. Eine Leistungszahl von 4 bedeutet, dass das 4-fache der eingesetzten elektrischen Leistung als nutzbare Wärmeleistung zur Verfügung steht.

Monoenergetischer Betrieb

Die Wärmpumpe deckt einen Großteil der benötigten Wärmeleistung ab. An wenigen Tagen ergänzt bei tiefen Außentemperaturen ein elektrischer Heizstab die Wärmepumpe. Die Dimensionierung der Wärmepumpe erfolgt für Luft/Wasser-Wärmepumpen in der Regel auf eine Grenztemperatur (auch Bivalenzpunkt genannt) von ca. -5 °C.

Monovalenter Betrieb

In dieser Betriebsart deckt die Wärmepumpe den Wärmebedarf des Gebäudes das ganze Jahr über allein. Üblicherweise werden Sole/ Wasser oder Wasser/Wasser-Wärmepumpen monovalent betrieben.

Pufferspeicher

Der Einbau eines Heizwasser-Pufferspeichers ist grundsätzlich zu empfehlen, um die Laufzeiten der Wärmepumpe bei geringer Wärmeanforderung zu verlängern. Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen ist ein Pufferspeicher erforderlich, um Sperrzeiten zu überbrücken.

Schall

Schall breitet sich in einem Medium, wie Luft oder Wasser aus. Es werden im wesentlichen die zwei Arten Luftschall und Körperschall unterschieden. Luftschall ist ein sich über die Luft ausbreitender Schall. Körperschall breitet sich in festen Stoffen oder Flüssigkeiten aus und wird teilweise als Luftschall abgestrahlt. Der Hörbereich des Schalls liegt zwischen 20 bis 20.000 Hz.

Schalldruckpegel

Der Schalldruckpegel ist eine vergleichbare Kenngröße für die abgestrahlte akustische Leistung einer Maschine, zum Beispiel einer Wärmepumpe. Die Schallimmissionspegel bei bestimmten Entfernungsabständen und akustischem Umfeld können gemessen werden. Die Norm sieht den Schalldruckpegel als Geräuschkennzeichnungswert vor.

Splitgerät

Bauform, bei der ein Geräteteil außerhalb und der andere innerhalb des Gebäudes aufgestellt ist. Die Einheiten sind durch kältemittelführende Rohr miteinander verbunden.

Verdampfer

Wärmeaustauscher einer kältetechnischen Anlage, der durch Verdampfen eines Arbeitsmediums seiner Umgebung (zum Beispiel Außenluft) Wärmeenergie bei niedriger Temperatur entzieht.

Verflüssiger

Wärmetauscher einer kältetechnischen Anlage, der durch Verflüssigung eines Arbeitsmediums Wärmeenergie an seine Umgebung (zum Beispiel das Heiznetz) abgibt.

Vorschriften und Richtlinien

Die Aufstellung, Installation und Inbetriebnahme von Wärmepumpen sind von qualifizierten Fachleuten durchzuführen. Dabei sind verschiedene Normen und Verordnungen zu beachten.

Wärmebedarfsberechnung

Bei Wärmepumpenanlagen ist eine genaue Dimensionierung unbedingt erforderlich, um die Effizienz zu steigern. Die Ermittlung des Wärmebedarfs erfolgt nach den landesspezifischen Normen.

Überschlägig wird der gebäudespezifische Wärmebedarf in W/m² Tabellen entnommen und mit der zu beheizenden Wohnfläche multipliziert. Das Ergebnis ist der gesamte Wärmebedarf, welcher sowohl den Transmissions- als auch den Lüftungswärmebedarf beinhaltet.

Wärmepumpenanlage

Eine Wärmepumpenanlage besteht aus der Wärmepumpe und der Wärmequellenanlage. Bei Sole- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen muss die Wärmequellenanlage separat erschlossen werden.

Wärmequelle

Medium, dem mit der Wärmepumpe Wärme entzogen wird, also Erdreich, Luft und Wasser.

Wärmeträger

Flüssiges oder gasförmiges Medium (z.B. Wasser, Sole oder Luft), mit dem Wärme transportiert wird.

REMKO INTERNATIONAL

... und einmal ganz in Ihrer Nähe! Nutzen Sie unsere Erfahrung und Beratung



Im Seelenkamp 12 D-32791 Lage
Postfach 1827 D-32777 Lage
Telefon +49 52 32 606-0
Telefax +49 52 32 606-260
E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

Die Beratung

Durch intensive Schulungen bringen wir das Fachwissen unserer Berater immer auf den neuesten Stand. Das hat uns den Ruf eingetragen, mehr zu sein als nur ein guter, zuverlässiger Lieferant: REMKO, ein Partner, der Probleme lösen hilft.

Der Vertrieb

REMKO leistet sich nicht nur ein gut ausgebautes Vertriebsnetz im In- und Ausland, sondern auch ungewöhnlich hochqualifizierte Fachleute für den Vertrieb.
REMKO-Mitarbeiter im Außendienst sind mehr als nur Verkäufer: vor allem müssen sie für unsere Kunden Berater in der Klima- und Wärmetechnik sein.

Der Kundendienst

Unsere Geräte arbeiten präzise und zuverlässig. Sollte dennoch einmal eine Störung auftreten, so ist der REMKO Kundendienst schnell zur Stelle. Unser umfangreiches Netz erfahrener Fachhändler garantiert Ihnen stets einen schnellen und zuverlässigen Service.

